

# **Panasonic**®

# DVD/MD ステレオシステム 取扱説明書

## <u>パネル表示の</u> (デモ機能) とについて

電源コードをコンセントに差し込むと、電源 「切」時にパネル表示が自動点灯し、次々と変 化するのをお楽しみいただけます。これを**デ モ(デモンストレーション)機能**と呼びます。

お買い上げ時は、デモ機能が「入」に設定され ています。デモ機能を「入」のままにしておく と、電源を「切」にしても、パネル表示は全消 灯せず、デモ機能が働きます。

## デモ機能を「切」にするには

デモ機能動作中に



"DEMO OFF" と表示するまで 押し続ける

押し続けるたびに DEMO OFF (切) ➡ DEMO ON (入)

本機の時計を合わせると、デモ機能は自動的に 「切」になります。時計合わせの方法については、 「時計を合わせる」(13ページ)をご覧ください。



このたびは、DVD/MD ステレオシステムを お買い上げいただき、まことにありがとうご ざいました。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのう え、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みくだ さい。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記 入を必ず確かめ、販売店からお受け取りくだ さい。

# Mini Disc

## DVD ビデオのリージョン番号について

DVD ビデオには、発売地域ごとにディス クと機器に割り当てられたリージョン番 号があります。本機の番号は「2」です。 本機は、「2」(または「2」を含むもの)と 「ALL | が表示されたディスクの再生が可能 です。ディスクのジャケットもご参照くだ







上手に使って上手に節電

保証書別添付

さい。

RQT6539-4S

# 本機の特長

## MD**LP 対応**

本機はMDの長時間録音用フォーマットMD**LP**に対応しています。

今までの MD では、 ÂTRĂĆ( Ãďaptive TRansform Acoustic Coding)という音声 圧縮技術を使って、音楽データを約 1/5 に圧縮して MD に記録していました。

MD**LP**は、ATRAC 3 という音声圧縮技術を使うことで、音楽データを約 1/10、約 1/20に圧縮して記録できるようになり、ステレオで 2 倍(LP2 モード)、4 倍(LP4 モード)の長時間録音が可能になりました。

## 高速録音(最大 4 倍速)

CD から MD へ最大 4 倍速での録音が可能です。4 倍速録音では、74 分のディスクの場合約 19 分で録音が完了します。ただし、常に 4 倍速録音になるわけではありません。なお、一度 CD から MD へ高速録音した場合、録音を終了した時点から約 74 分間は、著作権保護のため、同じ CD を高速で録音することはできません。

# 本書の読み方

ディスク記号について ディスクの種類によって、使える機能が異な ります。

DVD : DVD ビデオが楽しめる機能

CD : CD が楽しめる機能

VCD :ビデオ CD が楽しめる機能

MD):MD が楽しめる機能

MP3 : MP3 が楽しめる機能

- ディスクによっては、これらの記号が付い ている場合でも、できないものがあります。
- DVD、ビデオ CD のなかには、ディスク側の制約により、本書の記載どおりに動作しないものがあります。ディスクのジャケットなども合わせてご参照ください。

# 付属品の確認



- ◆付属の電源コードは、本機専用です。他の 機器に使用しないでください。
- ◆ 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店 にご相談ください。カッコ( )内は、買い替え時の品番です。

# もくじ

準備	安全上のご注意		準備
再生	DVD/CD を再生する       14         スキップ/サーチ/番号指定/       15         MD を再生する       16         スキップ/サーチ/番号指定       17         いろいろな再生       18         スロー再生する       18         コマ送り・コマ戻しする       18         アングルを切り換える       18         クイックリプレイ       18         18 <t< td=""><td>映像を拡大する(4:3 TV ズーム)</td><td>再生</td></t<>	映像を拡大する(4:3 TV ズーム)	再生
録音	DVD/CD を MD に録音する 28 いろいろな録音30 高速で録音する(CDのみ)30	好みの曲を予約して録音する( プログラム録音 )31 DVD/CD を丸録りする31 ラジオを録音する31	録音
MD を 使いこなす	グループで聞く 32 MD を編集する 34 コンバイン 34 ムーブ 35	ディバイド36 オールイレース36 トラックイレース37 MD にタイトルを付ける38	その他
もっと 使いこなす	音場/音質/画質	初期設定を変える48 MD ネットワーク機能を使う50 別売り機器と組み合わせて使う52	
もし 必要なとき	DVD/CD について	お電話の前に一度ご確認を         Q & A(よくあるご質問)	ご参考 <b>3</b> RQT6539

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危 害、財産への損害を未然に防止 するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明してい ます。

表示内容を無視して誤った使い 方をしたときに生じる危害や損 害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負 う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定 される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、 次の絵表示で区分し、説明して います。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけ ていただきたい「注意喚 起 」内容です。



このような絵表示は、し てはいけない「禁止」内 容です。



このような絵表示は、必 ず実行していただく「強 制」内容です。

# ҈ 警告

## 電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱 器具に近づけたり、無理に曲 げたり、ねじったり、引っ張 ったり、重い物を載せたり、 L束ねたりしない。



- 傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。
- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ抜 いてください。
- コードやプラグの修 理は、販売店にご相 談ください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





- プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む






- 差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコン セントは使用しないでくださ L1.

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はし ない





● たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



●感電の原因にな ります。

ぬれ手禁止

## ご使用について

分解、改造したりしない



● 内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

分解禁止●内部の点検や修理 は、販売店へご依頼 ください。

機器内部に金属物を入れた り、水をかけたり濡らした りしない



- ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。
- 機器の上に液体の入 った容器や金属物を 置かないでくださ L1
- 特にお子様にはご注 意ください。

# ♪ 警告

# **企注意**

## 雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線 や機器、電源プラグに触れ ない







接触禁止

● 感電の恐れがあります。

## 放熱を妨げない





●内部に熱がこもると、機器の ケースが変形したり、火災の 原因になります。

## 油煙や湯気の当たるところ や湿気やほこりの多いとこ ろに置かない



設置・接続について

● 電気が油や水分、ほ こりを伝わり、火災 や感電の原因になる ことがあります。

## ご使用について

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



■ 耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

## もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



- 機器内部に金属や 水、異物が入った とき
- 電源プラグ 煙や異臭、異音が を抜く 出たり、落下、破 指したとき
- ◆ そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

## 不安定な場所に置かない



- ◆ 上に大きなもの、重 いものを載せない
- 壁や天井に取り付けない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

## 屋外アンテナの設置・工事 は自分でしない



- 強風でアンテナが倒れた場合に、感電やけがの原因になることがあります。
- 設置・工事は販売店 にご相談ください。

## |ディスクトレイの挿入口の |奥に手を入れない



●閉まるときにはさま れて、けがの原因に なることがありま す。

特にお子様にはご注意ください。

## スピーカーは付属のものを 接続する



● 付属以外のスピーカーを接続すると、スピーカーが発熱し、 火災の原因になることがあります。

## 異常に温度が高くなるところ に置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意 ください。

## 機器に乗らない





- 倒れたりして、けがの原因に なることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

# 安全上のご注意(つづき)

# **企 注意**

## 持ち運びについて

コードを接続した状態で移 動しない



- 接続した状態で移動させよう とすると、コードが傷つき火 災や感電の原因になることが あります。
- また、引っかかったりして、 けがの原因になることがあり ます。

## 電池について

電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊝は正しく入れる
- 長期間使用しないと きは、取り出してお く


電池は誤った使いかたをしない




- 新・旧電池や違う種 類の電池をいっしょ に使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ●ネックレスなどの金 属物といっしょにし ない
- 乾電池の代用として 充電式電池を使わない
- 被覆のはがれた電池 は使わない
- 取り扱いを誤ると、電池の液 もれにより、火災や周囲汚損 の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売 店にご相談ください。

# <u>リモコンの準備</u>

#### 乾電池 ( 付属 ) の入れかた



## リモコンの使いかた



使用上のお願い

- 受光部とリモコンの間に障害物は 置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター 蛍光灯の強い光を当てない。
- 受光部と送信部のほこりに注意。 故障防止のために
- 分解、改造をしない。
- 重いものを載せない。
- 直射日光の当たるところに放置 しない。
- ジュースなど液状のものをこぼ さない。

本体をラックに入れて使用するとき ラックのガラス扉の厚さや色など によって、リモコンの動作距離が短く なることがあります。

# ディスクについて



再生できるディスク

下記のマークが入ったディスク







#### DVD-R ディスクについて

DVD ビデオレコーダー (当社製)で DVD-R ディスク(当社製)に録画し、ファイナライ ズ\*した DVD-R は「DVD ビデオ」として再生 できます。ただし、使用するディスクや記録 状態により、再生できない場合があります。

#### CD-R/RW ディスクについて

本機は、CD-DA フォーマットまたは MP3 フ ォーマット、ビデオ CD フォーマットで記録 され、録音終了時にファイナライズ\*された音 楽用 CD-R と CD-RW 再生に対応していま す。ただし、使用するディスクや記録状態に より、再生できない場合があります。

※ DVD-R や音楽用 CD-R/CD-RW を再生対応機 器で再生できるように処理すること。

## MP3 ディスクの再生について

CD-R/RW を使って MP3 ファイルを記録したも ので、基本的な操作は CD と同じです。

- 静止画データの入った MP3 ディスクを再生す ると、曲が再生されるまでに時間がかかること があります。その間の再生経過時間は表示され ません。曲の再生が始まっても正確に時間が表 示されないことがあります。
- ◆ 本機は、ID3 タグには対応していません。

#### **「 再生できないディスク**

- リージョン番号に「2」または「ALL」の含ま れていない DVD ビデオ
- PAL 方式で記録されたディスク
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- DVD-Audio
- +RW
- DVD-RW
- CD-ROM
- CDV
- CD-G
- CVD
- SACD
- SVCD
- ●フォトCD など

DVD、ビデオ CD のなかには、ディスク側 の制約により、本書の操作説明どおりに動作 しないことがあります。ディスクのジャケッ トなどもご参照ください。

なお、表示窓に経過時間が表示されないディ スクや、メニュー画面を持ったビデオ CD の 場合、機能が働かない場合があります。

#### ジャケット上のマークについて

<画面サイズ(横:縦)>

4:3

標準(4:3)サイズ

LB

レターボックス 4:3 で上下に黒帯が入って いる画面

16:9 のワイドサイズ 標準(4:3)サイズのテレビ ではレターボックスで再生

16:9 のワイドサイズ

16:9 PS

標準(4:3)サイズのテレビ ではパン&スキャン(両側ま たは片側が切れた画面)で再

## <記録されている音声の種類>

DOLBY DIGITAL ドルビーデジタル

本機では、このディスクを 2 チャンネルの音声で楽し めます。



DTS デジタルサラウンド

DTS デコーダー内蔵機器 (別売り)と接続すると、 DTS の音声を楽しめます。

**<その他>**イラストは例です。



音声数





アングル数


字幕数

**RQT6539** 


# 各部のなまえ

## 本体


₩ などの数字は参照ページです。



## 表示部




## リモコン



# 設置 STEP 1/

スピーカーは、右・左とも同じ形です。どちらに置いてもかまいません。



#### より良い音響効果を得るために

- 床や壁から 5 cm 以上離して設置する。
- 平らで安定した場所に設置する。
- 堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛ける。

#### お願い


- 付属のスピーカー以外はご使用になれません。
   本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の演奏音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。
- スピーカーコードの⊕と⊝をショートさせないでください。
   故障の原因になります。
- 本体とスピーカーは、1 cm 以上離してください。
- ◆ 大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの 寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- 通常の使用時でも以下のような場合は、音量を下げて ご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー 破損の原因になることがあります。)
  - 音がひずんだとき
  - レコードプレーヤーのハウリング音や FM 放送の 局間ノイズ、発振器やテストディスクなど大きな振 動信号が連続して加わるとき
  - 音質を調整するとき

#### お知らせ


電源を切るときは、音量を下げておくことをおすすめします。(次に電源を入れたとき、急に大きな音が出ることがあります。)

# 接続 STEP 2

1 スピーカーの接続



白/青のチューブが付いたコードは高域用 赤/黒のチューブが付いたコードは低域用で す。






(左)

- 本スピーカーは、テレビとの近接 使用が可能なスピーカーシステム (防磁設計 JEITA\*)ですが、設置 のしかたによっては、色ムラが生 じる場合があります。その場合は、 一度テレビの電源を切り、15~ 30分後に再び電源を入れてくる さい。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。 その後も色ムラが残るような場合 には、スピーカーをさらに離して ご使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生することがありますので、設置にご注意ください。
- \*「防磁設計(JEITA)」とは、(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合したスピーカーシステムです。


## 2 TV と接続




#### より良い映像を楽しむには

下記の映像入力端子を持つテレビに接続する場合は、ビデオコード(付属)のかわりに下記のいずれかの接続をすると、より鮮明な画像が得られます。(下図は一例です。)


#### S映像入力と接続する



#### D映像入力と接続する



#### コンポーネントビデオ入力と接続する




#### お願い

- ●接続した端子に合わせて、テレビ側で入力を切り換えてください。
- DVD に対応していない、ハイビジョン方式のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。 (映像方式が異なりますので、画面が乱れたり、映らないことがあります。)


## 接続(つづき)

# 3

## アンテナの接続




## AM ループアンテナ



## ラジオを聞くには

FM 簡易型アンテナ/ AM ループアンテナは必ず接続してください。 接続しないと放送局を受信できません。

## 4 電源コードの接続



長期間使用しないときは 節電のために電源を切り、 電源プラグをコンセント から抜いておくことをお すすめします。


ただし、再使用時には、 時計の設定など、各種メ モリーの再設定が必要な 場合があります。

# テレビに合わせて設定

標準サイズのテレビに接続し、ワイドサイズの ソフトをパン&スキャンで映したい場合は設定を変 える必要はありません。

#### 準備:

- テレビの電源を入れる。
- ◆ 本機の接続に合わせてテレビの入力を切り換える (ビデオ 2 など)



ひとつ前の画面に戻るには

[SHIFT]を押しながら[RETURN]を押す。

標準サイズのテレビでワイドサイズのソフトを 映した画面について



4:3パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映し 出します。



4 : 3 レターボックス

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現します。

#### お知らせ

- DVD の画面横縦比はディスクによってさまざまです。
- ●必要に応じて、テレビ側の画面モードの設定も行ってください。

## 押して、電源を入れる

押して、" DVD/CD " にする

ディスクが入っているときは、[■]を押す

押しながら ▶



イックセットアップ」を実行しますか? する しない

お買い上げ後初めてのときは、必要な設定 を簡単に行える「クイックセットアップ画 面」が表示されます。

(次回からは初期設定画面になります

→ 48ページ)

押して、"する"また **▲** または **▼** は " しない " を選び

## ENTER 押す

- "する"を選んだ場合は、画面の指示に従って設 定し、「ENTER ]を押してクイックセットアップ を完了してください。
- "しない"を選んだ場合や、さらに設定を続ける 場合は初期設定の変更画面になりますので → 48 ページの方法に従ってください。 設定を終了するときは、「SHIFT ]を押しながら 「SETUP ]を押してください。

# 時計を合わせる STEP 4/ Panasonic

本機の時計は24時間表示です。

例: 16時25分(午後4時25分)に合わせる。

押して、" CLOCK - -: - - " を選ぶ

CLOCK

押すたびに

CLOCK ① PLAY ① REC 元の表示

#### 10 秒以内

押して、時計を合わせる

- 押し続けると時刻表示が連続して変化します。
- 元の表示に戻ったときは、最初からやり直してく ださい。

ENTER または

CLOCK/ TIMER

時報に合わせて

押す

時計合わせが完了し、元の表示に戻ります。

電源「切」時に時計を確認するには [SHIFT]を押しながら[DISPLAY]を押す。 約5秒間表示されます。

#### お知らせ

- 本機の時計を合わせると、デモ機能は自動的に「切」に なります。
- ●時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻 補正をおすすめします。
- ■コンセントを抜いたり、停電したりした場合は、再度 設定をしてください。


# DVD/CD を再生する

**STOP** 

## DVD CD VCD (MP3)

#### 準備:

● テレビの電源を入れる。



ラベル面を上に

DVD/CDトレイ

臨場感ある音で楽しみたい

アドバンスド サラウンド ADVANCED SURROUND ➡ 42ページ

DVD A

押して DVD/CD トレイを開け ディスクをのせる



押して

## 再生を始める

DVD/CDトレイが自動的に閉ま ります。



回して

## 音量を調整する

最初から最後まで順に再生して、自動停止します。 (メニュー画面が表示されたときは ➡ 右 ページ)

一時停止するには リモコンでは [11] を押す 解除するには[▶ DVD/CD]を押す





停止するには

リモコンでは [■] を押す



表示窓に、"RESUME"が表示しているときは、止めた位置が 記憶されています。(続き再生メモリー機能 ➡ 右ページ)

## その操作はできません。

ディスクまたは本機で禁止されているため、

" ◎ "がテレビ画面に表示された

## ご参考

ときは

[DVD ▲]を押してトレイを閉めた場合は、まずディスク の情報(曲数など)を読み込みます。 ほとんどの DVD で は、この後自動的に再生が始まります。

CD の場合は、再生までに少し時間がかかります。


## お願い

ときは

サニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。 本体のモーターの保護と、テレビ画面への画像の焼き 付き等を防止するため、続けて再生しないときは 「■ STOP]を押して再生を停止してください。

PBC 付きビデオ CD について

PBC(プレイバックコントロール)を解除することで、連 続再生や番号指定での再生が行なえるようになります。 メニュー表示中に[■ STOP]を押して停止させ、次にリモ コンの数字ボタンで好みのトラック番号(1など)を選ん でください。そのトラックから連続再生を始めます。



## メニュー画面を表示したときは [▲、▼、◀、▶]で項目を選び、[ENTER] を押す

●複数のメニューを持つ場合、ディスクによっては、 [◄◄]または[▶▶] で変えられる場合があります。

## メニュー画面に戻すには

DVD: [MENU] を押す

ビデオ CD:[SHIFT]を押しながら[RETURN]を押 す

<複数のメニューを持つ DVD の場合> [TOP MENU] を押してもメニュー画面に戻すこと はできますが、[MENU] を押した場合と異なるメ ニューが表示されることがあります。

## 場面や曲を飛び越す(スキップ)

再生中 押す

[◄◀]: 戻る[▶▶]; 進む 押した回数だけ飛び越します。

## 早送り・早戻しする(サーチ)

再生中 押す

[▶▶];進む [ ◀◀ ] : 戻る

- 押すたびに速くなります。(5段階)
- ●「 DVD/CD ] を押すと通常再生に戻ります。
- DVD / ビデオ CD は早送り 1 速時のみ音声が聞こえま す。音声を消すこともできます。("音声"の"早送り時 の音声" → 49ページ)

## 場面や曲を番号指定する

カABC サDEF 押す

1 2 3

4 5 6

₹PQRS ₹TUV ₹WXYZ (8)

**(0)** (≧10)

選んだタイトル/トラックから再 タGHI ナJKL ハMNO 生が始まります。

> ● ディスクや再生状態によっては 働かないことがあります。 (9) 10以上の番号を選ぶとき

ヷヺン\*o- SPACE!"# 例)25:[≧10][2][5]

- MP3 の場合 [≥10]は不要で す。曲番をそのまま押し、最後 に[ENTER]を押してくださ
- 停止中でのみ働くディスクもあ ります。
- MP3 ではトータルトラック番 号を入力しても、表示窓にはグ ループ、トラック、曲の経過時 間が表示されます。

## 記憶させた位置から再生する (ポジションメモリー機能)

SHIFT

再生中 押しながら

押す

テレビ画面には"位 置を記憶しました" と表示されます。

#### 電源を切る、またはディスクを取り出す。

電源を入れる、または位置を記憶させたディス クを入れ "RESUME"が表示されたら

QUICK REPLAY DVD/CD 押す

前回記憶した位置から再生が始まります。 メモリーは消去されます。

- ディスク 5 枚分まで記憶可能です。6 枚目以降は、一番 古いメモリーから順に消去されます。
- ディスクによってはメモリーできないものもあります。

## 続き再生メモリー機能を使う

再生中「■ ALL CLEAR ]を押すと、停止した位置 が記憶されます。

"RESUME"表示中に[▶ DVD/CD]を押すと、停 止した位置から再生が始まります。

記憶した位置は、トレイを開けたり、ソースを切 り換えたり、または電源を切ると解除されます。

## あらすじリプレイ( DVD の同一タイトル内のみ)

"RESUME"表示中に[▶ DVD/CD]を押すと、"再 生ボタンを押すと、あらすじリプレイになります。" という画面が表示されます。この表示中に[▶ DVD/CD ]を押すと、記憶した位置までの各チャ プターの冒頭を再生した後、記憶した位置から再 生が始まります。


「▶ DVD/CD ]を押さずに放置しておくと、画面表 示が消え、記憶した位置から再生が始まります。 あらすじリプレイ中に「▶ DVD/CD 1を押すと、押 した位置からの再生になります。

メモリー機能を解除するには

"RESUME"が消えるまで、「■ ALL CLEAR ]を 押す。

## MD を再生する MD

はじめてMDを使用する場合は、56ページ「MDについて」をお読みください。



## 録音済み MD を入れる

途中から自動的に引き込まれます



押して

再生を始める



回して

音量を調整する

最初から最後まで順に演奏して、自動停止します。

一時停止するには 解除するには「► MD ]を押す



停止するには



リモコンでは ■ 1を押す

MDを取り出すには 🖒



## MD の表示について

MD 再生中は、次のような表示になります。


録音がモノラルの時点灯 演奏中の曲番 演奏経過時間

SP: 演奏中の曲が通常録音モードで録音されている。

LP2: 演奏中の曲が長時間 2倍 録音モードで録音されている。 LP4: 演奏中の曲が長時間 4倍 録音モードで録音されている。 お知らせ

MD 再生時は、テレビ画面に は何も映りません。

16 RQT6539



## 曲を飛び越す(スキップ)

RECLEVEL SKIP 小 再生中 押す

[◄◀]: 戻る[▶▶]; 進む 押した回数だけ飛び越します。

## 早送り・早戻しする(サーチ)

SLOW/SEARCH

再生中 押し続ける

押している間だけ早送り・早戻しになり ます。

## 曲を番号指定する

カABC サDEF 押す 1 2 3

選んだトラックから再生が始まり

タGHI ナJKL 八MNO ます。 4 5 6

₹PQRS ₹ TUV ₹WXYZ

ワヲン \*°- SPACE!"#


0 (≥10)

●ディスクや再生状態によっては働かないことがありま す。

10 以上の番号を選ぶとき

例)25:[≧10][2][5] 125:[\(\begin{aligned}
125:[\(\begin{aligned}
12] [\(\begin{aligned}

# いろいろな再生



## スロー再生する

DVD VCD

SLOW/SEARCH — 時停止中

[ ◀◀ ]: 戻る( DVD のみ ) [ ▶▶ ]: 進む

- 申押すたびに速くなります。(5段階)
- ●「 DVD/CD ( 再生 )を押すと通常再生に戻ります。
- ビデオ CD では戻り方向のスロー再生はできません。

## コマ送り・コマ戻しする

DVD (VCD)





一時停止中

「◀1: 戻る( DVD のみ ) 「▶1: 進む

- ●押し続けると、連続してコマ送り/コマ戻し再生になり ます。
- [ ► DVD/CD ] 再生 )を押すと通常再生に戻ります。
- ●[ ■] ]を押してもコマ送りできます。
- ビデオ CD ではコマ戻しはできません。

## アングルを切り換える

(DVD)

(アングルが複数記録されているディスク)



再生中 押す



(約5秒表示)

● 押すたびにアングルが切り換わります。

## クイックリプレイ

見のがしたシーンや聞きのがしたときに前にもどって 再生することができます。

DVD CD VCD (MP3)

再生中 SHIFT 押しながら

QUICK REPLAY DVD/CD

押す



- ●押すたびに約7秒~10秒前に戻り、再生します。 (同一タイトル/トラック内のみ) ディスクの記録状況によって変わります。
- ディスクまたは再生箇所によっては働かないときもあ ります。

## 映像を拡大する(4:3 TV ズーム)

## (DVD)

標準(4:3)サイズのテレビで、ワイドサイズ の映像がレターボックスで再生されるとき、 映像の中央部を拡大して、テレビ画面サイズ に近付けることができます。ただし、左右の 端が見えなくなります。


再生中 押しながら

押す



- ディスクによっては働かないことがあります。
- サニュー画面では、ズーム機能は働きません。
- ズーム再生中は、ディスク内のメニューの操作や表示 が正しく働きません。
- 電源を切ったり、ソースを切り換えたり、またはディ スクを入れ替えると、ズームは「切」になります。

再生



## 音声を切り換える

DVD VCD

(音声が複数記録されているディスク)



再生中押す



(約5秒表示)

- ●押すたびに音声が切り換わります。 VCD:音声チャンネルの切り換え
- ◆ カラオケディスクではボーカルの入/切ができます。詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。

## 字幕言語を切り換える

#### (DVD)

(字幕が複数記録されているディスク)

SHIFT

再生中

押しながら



SUBTITLE

押す



(約5秒表示)

- 押すたびに字幕が切り換わります。
- 字幕の表示まで少し時間がかかることがあります。

字幕を「入」「切」するには

- 1. [▶]を押す。
- 2. [▲、▼]で、「入」「切」を選ぶ。

#### 音声属性

LPCM / ■■ Digital / DTS:信号タイプ k:サンプリング周波数 b:ビット ch:チャンネル 音声/字墓言語

日:日本語 伊:イタリア語 露:ロシア語 英:英語 西:スペイン語 韓:韓国語 仏:フランス語 蘭:オランダ語 :その他

| 独:ドイツ語 中:中国語 | 音声/字幕/アングル操作について

- ●ディスクのメニュー画面でのみ切り換えができる場合があります。
- " 〇 " が表示されたときは ディスクに記録されていない音声/字幕/アングル番 号を選んでいるため、変更できません。
- ●[ SHIFT ]を押しながら[ RETURN ]を押すと、画面 表示が消えます。

## 好みの位置を記憶させる(マーカー)

DVD CD VCD MP3

再び見たい(聞きたい)箇所にマークを付けておくと、後でそこから再生することができます。(最大5箇所)

DISPLAY GUI DISP 数回押して

本機情報画面を表示させる

(➡ 25ページ)

押して **下記絵表示を表示させる** 





押して マーカーを選ぶ

ENTER

ENTER

もう一度見たい/聞きたいところで押し マークを付ける

他にマークを付けるには

押す

[ ◀、▶]を押し、マークを付けたいところで[ENTER]を押す。

マークを付けた位置から再生するには

[◀、▶]でマークを選び、[ENTER]を押す。 マークを消すには

[ ◀、▶ ]でマークを選び、[ SHIFT ]を押しながら [ CANCEL ]を押す。

画面表示を消すには


[GUI DISP]を押す。

または[SHIFT]を押しながら[RETURN]を押し続ける。

#### お知らせ

■電源を切ったり、ソースを切り換えたり、またはトレイを開けるとマークは消去されます。

## いろいろな再生(つづき)



10 以上を選ぶには

[ 10]を1回押してから、数字ボタンを押す。

例:曲番 24 のとき SPACE!\*# カABC タGHI  $(10) \rightarrow (2) \rightarrow (4)$ 

100 以上を選ぶには

[ 10]を2回押してから、数字ボタンを押す。

例:曲番 235 のとき

#### お知らせ

● MP3 の場合「 10 1は不要です。曲番をそのまま押し、 最後に「ENTER 1を押してください。

## 順不同に再生する(ランダム再生)

CD VCD (MD)

各トラックを 1 回ずつ順不同に演奏します。

PLAY MODE 停止中 押して、"RANDOM"を選ぶ 

押すたびに (元の表示) 1-GROUP RANDOM

(MDのみ) 1-GROUP はグループ編集している MD での み表示されます。

QUICK REPLAY DVD/CD 押す lacksquare演奏が始まります。 または

●REC/II 

解除するには

停止中に、「PLAY MODE ]を押し、"RND "を消す。 ランダムモードをくり返すには

"RANDOM"を選ぶ。

再生中に好みのリピート表示が出るまで、[SHIFT]を 押しながら[ REPEAT ]を押し続ける。( ➡ 22 ページ )

#### お知らせ

- ランダムプレイ設定中に MD 編集はできません。
- ランダムプレイ中は、前のトラックにスキップするこ とはできません。
- ランダムプレイ中にサーチすると、MD では、演奏中 のトラックの中だけで早戻し・早送りし、VCD、CD では次のトラックへ移動します。

## 好みの順に再生する(プログラム再生)

GUI画面を使って操作する

DVD CD VCD (MP3)

-AREA

押す



カABC サDEF (2) (3)

タGHI ナJKL ハMNO

(5) 6

₹PQRS ₹ TUV ÐWXYZ 9 (8)

ワヲン\*°- SPACE!"# (≥10)

DVD

押してタイトルを選び、 続けてチャプターを選ぶ

CD VCD

押してトラックを選ぶ

(MP3)

押してグループを選び、 続けてトラックを選び、 [ENTER]を押す。

#### 上記操作を繰り返す

最大 24 曲まで予約できます。

QUICK REPLAY DVD/CD 押す

予約曲を順に演奏して、自動停止し ます。

#### 演奏を停止するには

「■ ALL CLEAR ]を押す。

プログラムを解除するには

停止中に[ PGM - AREA ]を押して" PGM "を消す。

(予約内容は保持されます)

◆ もう一度同じ内容で演奏するには [ PGM - AREA ]を押して、" GUI 画面 "を表示させる。

「▶ DVD/CD を押す。

好みの曲をくり返すには

好みの曲をプログラムする。

再生中に好みのリピート表示が出るまで、[SHIFT]を押しながら[REPEAT]を押し続ける。(➡ 22 ページ) 予約内容を確認するには

停止中に、[PGM - AREA]を押し、GUI画面を表示させる。 プログラム画面のページを前後に移動するには

[ ◀◀ ]または[ ▶▶ ]を押す。

予約を追加、変更するには

[▲, ▼]を押して予約番号を選ぶ。

数字ボタンでタイトル、トラック等を選ぶ。

予約を 1 つずつ取り消すには

[▲,▼]を押して取り消す予約番号を選ぶ。

[ ▲, ▼, ◀, ▶ ]を押して、" クリア "を選ぶ。 [ ENTER ]を押す。

全曲を取り消すには

[▲, ▼, ◀, ▶]を押して、" オールクリア "を選ぶ。 「ENTER ]を押す。

本体表示部に"PGM PLAY?"と出たら

予約曲数が 24 曲を超えたことを示しています。これ以上の予約はできません。

(GUI画面では自動的に"再生"が選ばれた状態になります。)

#### お知らせ

- プログラム再生中のスキップは予約順に行われます。
- DVD の場合、ディスクによってはプログラム再生できないことがあります。
- ●電源を切ったり、ソースを切り換えたり、ディスクを 入れ換えたりすると解除されます。

#### GUI画面を使わずに操作する

CD MD

(CD)

PGM - AREA

停止中 "PROGRAM

MEMORY MODE 'が表示されるまで

押し続ける

MD PGM 停止中 用す





この操作をくり返して、曲番を選ぶ

QUICK REPLAY DVD/CD

または 子約

ます。

予約曲を順に演奏して、自動停止し

●REC/II

lacksquare

演奏を停止するには

[■ ALL CLEAR ]を押す。

プログラムを解除するには

(CD)[PGM - AREA]を"PGM"が消えるまで押す。

(MD)停止中に[PGM - AREA]を押して"PGM "を消す。 (予約内容は保持されます)

● もう一度同じ内容で演奏するには

(CD) PGM - AREA ]を"PGM "が表示するまで押す。 (MD) PGM - AREA ]を押して"PGM "を表示させる。

[ ► DVD/CD ]または、[ ► MD ]を押す。

好みの曲をくり返すには

好みの曲をプログラムする。

再生中に好みのリピート表示が出るまで、[SHIFT]を押しながら[REPEAT]を押し続ける。(➡ 22 ページ) 予約内容を確認するには

停止中に、[ ◄ ]または[ ▶ ]を押す。

押すたびに、曲番と予約順が表示されます。

予約を追加するには

停止中に、数字ボタンを押して曲番を選ぶ。

全曲を取り消すには

停止中に、[■ ALL CLEAR ]を押す。

"ALL CLEAR"が表示され、全曲の予約が取り消されます。ディスクを取り出した場合も解除されます。

(特定の曲のみを取り消すことはできません。)

本体表示部に" PGM FULL "または" PROGRAM FULL "と出たら

予約曲数が 24 曲を超えたことを示しています。これ以上の予約はできません。

本体表示部で予約曲の総演奏時間が

" - - : - - "となったら

予約時間が 250 分に達したことを示しています。ただし、 続けて予約をすることができます。

#### お知らせ

- プログラム再生中のスキップは予約順に行われます。
- プログラム再生設定中に MD の編集はできません。
- ●電源を切ったり、ソースを切り換えたりしてもプログラムは解除されません。おめざめタイマーなどでの使用に便利です。

## いろいろな再生(つづき)



#### お知らせ

- ディスクによっては働かないものもあります。
- DVD、MP3 では、ディスク全体のリピート再生は選べません。
- ●(MD除く)

同一タイトル/トラック内でのお好みの 2 点を繰り返 す再生(ABリピート再生)は GUI のみできます。 (➡ 25ページ)

## 繰り返し再生する(リピート再生)

DVD CD VCD MD MP3



#### 解除するには

"REPEAT OFF"が表示されるまで、[SHIFT]を押しながら[REPEAT]を押し続ける。

## MP3 **のメニュー再生**


## MP3

本機のメニュー画面は、パソコン等でフォルダや MP3 ファイルに付けた名前をそれぞれグループ名、トラック名として表示することができます。

- 表示可能な漢字は、JIS 第一水準のみです。 それ以外の漢字は" \_\_(アンダーバー)"で 表示されます。
- ◆ メニュー画面での表示の順番は、パソコン のディスプレイで表示される順番と違うこ とがあります。
- ◆ 本機は、ID3 タグには対応していません。

#### 本機で再生可能な MP3 を作成するには

- 使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 および level 2(拡張フォーマット を除く)
- 好みの順に再生したいときは、ファイル名 の先頭に再生したい順でケタ数を揃えた数 字を付けてください。(下図)ただし、順番 通りに再生できないことがあります。
- 最大 999 曲まで再生可能です。





## 準備:

- テレビの電源を入れる。
- 本機の接続に合わせてテレビの入力を切り換える (ビデオ2など)



押して トラックを選び

ENTER 押して 再生する

ディスクの最後まで続けて再生したあと、停止し ます。

●" 「¥" は再生中の曲を表します。

前後のページを表示するには

[▲、▼、◀、▶]で、" 前ページ "、" 次ページ "を選んで [ENTER]を押す。

1 グループのすべてのトラックを表示したあとは、前後のグループを表示します。

MP3 リストを閉じるには [TOP MENU]または[MENU]を押す。 ディスクの全体(ツリー画面)を見てグルー プを選ぶには

押して、ツリー画面を表示させる



押して、グループを選び

ENTER 押す

選ばれたグループの MP3 リストが表示されます。

ひとつ前の画面に戻るには [SHIFT]を押しながら[RETURN]を押す。


#### お知らせ

 $\overline{\phantom{a}}$ 

- ◆本機は、マルチセッションに対応しています。 セッション数が多いと、再生が始まるまでに時間がか かることがありますので、セッション数は少なくする ことをおすすめします。
- サンプリング周波数 32 kHzの MP3 ファイルは再生できません。
- 8 階層より深い階層にあるグループは、8 階層目と同じ列に表示されます。

# 絵表示を使って操作する (GUI)

DVD CD VCD MP3



DISPLAY GUI DISP 押して、変更したい画面表示を出す 押すたびに「ディスク情報」 「プログレスインジケーター」 「本機情報」 元の 画面の順に切り換わります。(➡ 右記)

「本機情報」のときのみ、左端のアイコンが 選ばれた状態で

押して、変更したい画面表示を出す ▼ 押すたびにアイコンと選べる項目が切り換 わります。(➡ 25ページ)


押して、変更したい項目を選ぶ

ジーユーアイ グラフィカル・ユーザー・インターフェース GUI( Graphical User Interface )とは

「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、ディスクや本機の情報などを表示する画面を「GUI画面」と呼びます。情報を確認しながら内容を変更できます。

録音中にGUI画面を操作すると、録音される音に影響が出る場合があります。

## ディスク情報



項目	内容	操作
1)	タイトル番号 <b>DVD</b> トラック番号 <b>CD</b> VCD グループ番号 <b>MP3</b>	[▲、▼]
2	チャプター番号(DVD) トラック番号(MP3)	[ENTER]
	時間指定再生 <b>DVD</b> 例 )1 時間 46 分 50 秒から再生 [1][4][6][5][0]	[数字ボタン ] [ENTER ]
3	時間表示 (DVD) (CD) VCD 経過時間のみ表示 (MP3) タイトル/トラックの経過時間	
	ディスクの残り時間 (CD/VCD のみ)	[▲、▼]
	タイトル / トラックの残り時間   音声言語	
4	( <b>→</b> 19 ページ) 番号を選ぶとその音声で再生	[▲、▼]

項目	中 宓	±8./⊏
坦日	内容	操作
5	字幕番号 DVD 字幕「入」「切」	
9)	MP3) 文字情報「入」「切」	
6	アングル番号 (DVD)	
7	(カラオケ DVD のみ) カラオケボーカル「入」「切」 デュエットディスクの場合、「V1」 または「V2」を選ぶと、デュエットできます。	[▲、▼]
8	音声チャンネル VCD L R LR 	
9	(PBC 付 <b>VCD</b> のみ) メニュー再生の「入」「切」状態表 示	変更不可
10	MP3 トータルトラック番号 再生・選択中のトラック番号および ディスク内の総トラック数が表示さ れます。	[▲、▼] [ENTER]

24




## 押して、内容を変更する

数字ボタン [ENTER]で変更できるものもあります。

GUI 画面の位置(5 段階)を変えるには 1 カーソルボタン[ ◀、▶]で矢印を選ぶ 2 カーソルボタン[ ▲、▼]で切り換える 画面表示を消すには 消えるまで[ SHIFT ]を押しながら、[ RETURN ]を押す

## プログレスインジケーター

タイトル、トラック内で、現在どの部分を再 生しているかを表示します。再生中、表示窓 に経過時間が表示されないときは働きません。



#### I/P/B とは

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、 画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは各画 面ごとに記録しています。

I-picture: 共用データの基準として単独で記録される フレーム

P-picture: 過去の I-picture、または P-picture を元に つくられるフレーム


B-picture: I/P 両方を元につくられ、両者の間をうめ るフレーム

I-picture の画質がもっとも良く、画質調整をするとき は、I-picture で一時停止することをおすすめします。


## 本機情報




項目	内容	操作	
1	A-B リピート再生 DVD CD VCD MP3 始点と終点の間を繰り返し再生。	始点(A) [ ENTER ]	
	(同一タイトル/トラック間のみ) もう一度[ENTER]を押すと通常再 生に戻る。	終点(B) [ ENTER ]	
2	リピート再生(➡ 22ページ)  DVD C(チャプター)     T(タイトル)  CD VCD MP3     T(トラック)     A(ディスク全体)     G( MP3 のみグループ)	[▲、▼]	
3	再生モード <b>DVD CD VCD</b> : 通常再生 (MP3) PGM: プログラム再生 RND: ランダム再生	変更不可	
4	マーカー DVD CD VCD (MP3)	( <b>→</b> 19 ページ)	



項目	内 容	操作
1)	4:3 TV ズーム DVD (→ 18ページ)	
2	IPB表示 <b>DVD</b> 一時停止時に静止画像種類表示 (I/P/B)の入/切を設定	[▲、▼]



項目	内容	操作
1	アドバンスド サラウンド ADVANCED SURROUND DVD CD VCD (MP3) (→ 42ページ)	
2	0.1 ch 再生 <b>DVD</b> 低音を強調する。 「切」: オフ、「1」: オン、「2」: オン ●「1」と「2」の効果は同じです	[▲、▼]
3	グイフログ エンハンサー DIALOGUE ENHANCER DVD(→ 43ページ)	



項目	内容	操作
1)	画質モード(→ 43 ページ) Nor.: 通常画質 Cin.1:シネマ画質 1(しっとり) Cin.2:シネマ画質 2(くっきり) User:ユーザー画質 各種調節ができます	[▲、▼]


	•	
項目	内 容	操作
2	コントラスト( - 7 ~ + 7) 白黒の強弱	
3	プライトネス(0~+15) 明るさ	[ <b>◄</b> , ▶]
4	カラー( - 7 ~ + 7) 色の濃さ	

25

RQT6539

# ラジオを聞く






#### お知らせ

- 山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは、屋外アンテナの接続をおすすめします。
   (➡ 53 ページ)
- オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、 受信せずに周波数が止まることがあります。
- 本機の TV 受信回路は、FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3ch に FM 放送が混信することがあります。

# TV 音声 1 ~ 3 ch slow/SEARCH を聞くには slow/SEARCH

" FM "を選んでいるときに押し、好みの TV 局を受信する



## FM ステレオ放送で 雑音が多いときは



" MONO "が表示されるまで、押す

押すたびに MONO ╧⇒ 表示なし



通常は表示なしにしておきます。


## 放送局を記憶させて聞く


- 敢送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な操作で聞くことができます。
- FM、AM とも、15 局ずつ記憶させることができます。

#### お住まいの地域を選択する(エリアバンク)

エリア番号を指定するだけで、その地域で受信できる主な FM、AM の放送局を一度に記憶できます。 準備:

[ FM/AM ]を押して、" FM "または" AM "を選ぶ。 どちらを選んでいても、一度の操作で両方とも設 定されます。







途中で解除するには [■ ALL CLEAR ]を押す。 元の表示に戻ります。

## 好みの局だけ指定する(マニュアルメモリー)

たとえば、エリアバンク指定後の空きチャンネルに、好みの局を記憶することができます。 準備:

「FM/AM ]を押して、"FM "または"AM "を選ぶ。








続けて記憶させるときは、手順「周波数を合わせる」に戻る

途中で解除するには [ PGM -AREA ]を押す。 元の表示に戻ります。

#### <sup>゛</sup>記憶させた放送局を聞く

#### 準備:

[ FM/AM ]を押して、" FM "または" AM "を選ぶ。 ( TV 音声受信時は" FM ")



エリアバンクに記憶されている放送局のときは、チャンネル表示から放送局名の表示になります。

数字ボタンを押して、チャンネルを選ぶこともできます。


10 以上のチャンネルを選ぶには

## エリアバンク(2002年4月現在)

エリア 地域名	エリア 地域名	エリア 地域名
1 札幌	15 名古屋圏	28 山口
2 青森	(名古屋、岐阜)	29 高松・岡山
3 秋田	16 津	30 徳島
4 盛岡	17 新潟	31 松山
5 山形	18 富山	32 高知
6 仙台	19 金沢	33 福岡
7 福島	20 福井	34 北九州
8 宇都宮	21 大津	35 佐賀
9 水戸	22 奈良	36 長崎
10 前橋	23 和歌山	37 大分
11 東京圏	24 大阪圏	38 熊本
(東京,横浜,千葉,さいたま)	(大阪、神戸、京都)	39 宮崎
12 甲府	25 鳥取	40 鹿児島
13 松本	26 松江	41 那覇
14 静岡	27 広島	



# DVD/CD を MD に録音する



録音用 MD を入れる

DVD/CD

押して

" DVD/CD " を選ぶ

DVD▲

押して DVD/CD トレイを開け

ディスクをのせる

閉めるにはもう一度押す

SP/LP

押して

SP/LP2/LP4 を選ぶ

SP MODE :

通常・ステレオ録音モード

LP2 MODE:

ステレオ長時間(2倍)録音モード(74分 ディスクで 148 分、80 分で 160 分録音 可能)

LP4 MODE:

ステレオ長時間(4倍)録音モード(74分 ディスクで 296分、

80 分で 320 分録音可能)

押して



## 録音を開始する

リモコンで行う場合は、[SHIFT] を押しながら[ ● REC/**II** ]を押す。 "REC"が表示されて、1曲目から 録音が始まります。(演奏が終わる と、MDも自動停止)

録音時の音量・音質効果について

- 音量を変えた場合、演奏音には効 果がありますが、録音される MD には影響しません。
- 録音中に GUI 画面を操作すると、 録音される音に影響が出る場合が あります。

RQT6539

## 一時停止するには

リモコンでは[**11**]を押す 解除するには「▶ DVD/CD ]を押す



停止するには



リモコンでは[ ■ ]を押す

MD の残り時間を知るには [SHIFT]を押しながら[DISPLAY]を押す。 SP/LP2/LP4 の各モードによって残り時間の表示も変わります。

#### お知らせ

- DVD やビデオ CD はアナログ録音になります。
- DVD はシーンによっては録音できない場合があります。その場合は、録音できるチャプターまで移動させてから録音を開始してください。
- 録音中に[ REC / III、 DUAL HI-SPEED ]を押すと、MD は一時停止します。( DVD / CD は再生を続けます。)

解除するには同じ操作を行なってください。

#### 録音モード

マニュァル MANUAL: 通常の録音モードです

> 録音中に[ EDIT MODE ]を押すと、 " TR-MARKING "と表示され、その時点にトラックマーク( ➡ 56ページ)が

付きます。

プーン バック TURN BACK:頭切れを防ぐために、数秒前から録音

するモードです。ラジオや CS/BS 放

送を録音するときに使います。

フィムマーク TIME MARK:5 分おきにトラックマークが自動的に

付くモードです。ラジオなどから録音

するときに使います。

TURN/TIME:数秒前の音から録音し、5分おきに

トラックマークが自動的に付くモードです。ラジオなどから録音するときに 使います。 気に入った曲をすぐ録音するには (追っかけ録音)

演奏中に[ ● REC/III、 - DUAL HI-SPEED ]を 押す。

曲の始めに戻って録音し、最後の曲まで終わると、MDは自動停止します。トラックの途中から録音したい場合は、DVD/CDを一時停止し、「● REC/III、- DUAL HI-SPEED 1を押す。

" SCMS "または" SCMS CANT COPY " と表示されたら

CD-R や CD-RW から録音しようとすると、デジタル録音が制限されるために、このメッセージが出ることがあります。このとき、MD に余分なトラックが記録されることがありますので、トラックイレース(➡ 37 ページ)を使ってそのトラックを消してください。正しく録音するには、リモコンの[EDIT MODE]を押して、"ANALOG-REC"にすると、録音できます。

ただし、高速録音(➡ 30 ページ)はできません。

高速録音するには( → 30 ページ ) 手順 5 で

"HIGH SPEED"が表示されるまで、

[● REC/II、 - DUAL HI-SPEED]を押し続ける。

録音レベルを調整するには

MD に録音してみて、音量に不足を感じる場合などに使用します。

DVD/CD を再生する。

[ SHIFT ]を押しながら[ I → ]または[ I → ]を押す。

±10dBの範囲で調整できます。



最大音量のときに入力レベルが上限ポイントを 超えないように調整します。



#### お知らせ

- 録音レベルを調整しているとき、スピーカーから聞こえる音は変化しません。
- 電源を切ると録音レベルは" 0dB "に戻ります。
- 録音レベル調整のボタン操作のない状態が約10秒間続くと元の表示に戻ります。
- ●上限ポイントを超えると、音がひずんで録音されることがあります。

#### ステレオ長時間モードについて

- ステレオ長時間 2 倍( LP2 )または 4 倍( LP4 )モードで録音された曲は、 MD**LP** に対応したステレオ長時間再生機能を備えた機器以外では演奏できません。
- MD**LP** に対応していない機器では、曲タイトルの先頭に"LP: "が表示され、無音で演奏されます。 MD**LP** に対応した機器で演奏すると、"LP: "は表示されません。
- ステレオ長時間 4 倍(LP4)モードは、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音されることがあります。

音質を重視する録音を行うときは、ステレオ(SP)モードまたはステレオ長時間 2 倍(LP2)モードをおすすめします。

# いろいろな録音



#### 準備:

録音用 MD を入れる。( ➡ 28 ページ)

入力を "DVD/CD"にし、ディスクを入れる (➡ 28 ページ)

「SP/LP 1を押して、SP/LP2/LP4 いずれかの モードを選ぶ。( → 28 ページ)

途中で止めるには

- [■ ALL CLEAR ]を押す。
- "UTOC Writing "の点滅後、録音が停止します。 MD の残り時間を知るには

「SHIFT ]を押しながら、「DISPLAY ]を残り時間表示に なるまで数回押す。

## 高速で録音する(CDのみ)

CD から MD へ高速で録音します。 ディスクや条件によっては、最大速にならない場 合があります。



#### お知らせ

- ●プログラムプレイ、リピートプレイ、ランダムプレイ を使った高速録音はできません。
- 高速録音時は録音レベルを変えることはできません。
- 高速録音時に一時停止はできません。
- 高速録音時に音声は聞こえません。
- 高速録音時では、CD の状態によって、音飛びや、MD にノイズが記録されることがあります。この場合、一 度、CD を取り出し、きれいに拭いたあと定速録音を行 うと改善される場合があります。
- ●ディスクにキズがあったり、またはその他の条件によ って、ディスクの情報をうまく読み取れないことがあ ります。その場合は自動的にいったん録音を停止して、 もう一度高速録音を行います。(この場合、"REC RETRY1 "または" REC RETRY2 "が表示されます。)
- 高速録音を再開するまでには少し時間がかかることが あります。" REC RETRY1 "、" REC RETRY2 "の表 示が出ている間は何も操作しないでください。

## 高速録音の制限について

この製品の高速録音は、著作権保護を目的としたコピー 管理システムを採用していますので以下の制限がありま す。

この製品は、録音を終了した時点から 74 分間 は、同じCDを高速で録音することができない ようになっています。

- ●録音を途中で止めたときも、同じ CD は続けて高速で 録音することはできません。
- 高速録音後、74 分が経過する前に電源コンセントを抜 くと、再度74分間高速録音ができなくなります。

一度に24枚まで録音できます。

● 1 枚目の CD を高速録音した後、約 74 分以内に、そ れぞれ異なる 24 枚の CD は高速録音できますが、25 枚目の高速録音はできません。

さらに高速録音しようとすると、本体表示部に " PLEASE WAIT min. で は数字)が数秒間、点 灯します。

この場合は、 は数字)経過してから高速録音 してください。

高速録音できない場合でも定速では録音できます。


録音



## 好みの曲を予約して録音する(プログラム録音)

#### 録音したい曲をプログラムする

(➡ 20、21ページ)



プログラムを解除するには

(➡ 21ページ) 子約今曲を取ける

予約全曲を取り消すには (➡ 21ページ)

## DVD/CD を丸録りする

入力を DVD/CD に切り換え、DVD/CD 全曲を MD に録音します。

#### 準備:

録音用 MD を入れる。(➡ 28 ページ) 録音したいディスクを入れる。 [ SP/LP ]を押して、SP/LP2/LP4 いずれか のモードを選ぶ。(➡ 28 ページ)



#### お知らせ


- 丸録りを高速録音で行なうことができます。上記のボタン操作を"HIGH SPEED"が表示されるまで押し続けてください。
- 丸録り時は、録音されたトラック全部をひとつのグループとして扱います。ただし、UTOC エリアに空きがない場合はグループになりません。
- ランダムや、プログラムは解除されます。
- MD に 1 曲も録音できない場合、" NO REMAIN "と表示されます。
- MDに1曲以上録音できても全曲の録音ができない場合、"REMAINING SHORT"と表示されます。この表示中に、[■ ALL CLEAR]を押すと丸録りをキャンセルできます。SP/LP2/LP4のモードを変えることで丸録りができる場合があります。
- ◆ 全曲録音ができない場合、最後のトラックは途中で切れる場合があります。
- メニュー付きの DVD やビデオ CD では、メニュー部分だけを繰り返し録音する場合があります。

## ラジオを録音する

#### 準備:

録音用 MD を入れる。( $\rightarrow$  28 ページ) [SP/LP]を押して、SP/LP2/LP4 いずれかのモードを選ぶ。( $\rightarrow$  28 ページ) ラジオを受信する。







一時停止するには [ SHIFT ]を押しながら[ ●REC / ■ ]を押す。 解除するには同じ操作を行なう。


#### お知らせ

■ エリアバンクで記憶された放送局を録音すると、放送局が曲の名前(トラックタイトル)として記録されます。

31

RQT6539

# グループで聞く



#### 準備:

編集したい MD を入れる。(➡ 16 ページ)

- [► MD]を押して、" MD"を選び、
- [■ ALL CLEAR ]を押す。

#### お知らせ


- グループにできるのは、連続した曲(例: 1曲目~10曲目)のみです。「3曲目と7曲目と9曲目」のように曲が離れている場合は、グループにできません。
- 1 曲だけでもグループにできます。
- 1 曲を複数のグループに入れることはできません。
- グループの順番は編集した順番ではなく、曲番の小さい順になります。
- ◆本機でグループ編集を行ったMDを、さらに、グループ機能未対応の機種で編集操作を行った場合、グループ管理情報が使えなくなる可能性があります。
- ◆本機でグループ編集を行ったMDを、グループ機能未対応の機種で再生すると、ディスクタイトルが正しく表示されません。

## 曲をグループにまとめる

MD に録音した曲を好みのひとかたまりのグループとして管理できます(最大99個のグループがつくれます。)
















グループの名前を付ける(⇒ 39ページ)



途中で止めるには 「■ ALL CLEAR ]を押す。

#### ( グループを解除する

● ひとつのグループを解除するには [EDIT MODE]を押して、"GROUP?"を選び、 [ENTER]を押す。

[ I◀◀ ]または[ ▶▶ ]を押して、" RELEASE? "を選び、「 ENTER を押す。

[ I◀◀ ]または[ ▶▶ ]を押して、解除したいグループを 選び、[ ENTER ]を押す。

[ ENTER ]を押す。

"UTOC Writing "が表示されます。

● 全グループを解除するには

[ EDIT MODE ]を押して、" GROUP? "を選び、 [ENTER]を押す。

[I◀◀]または[▶▶]を押して、"ALL RELEASE?"を選び、[ENTER]を押す。

[ENTER]を押す。

" UTOC Writing "が表示されます。

その他

## グループ名を変更するには

●AUTO REC EDIT MODE 

押して、"GROUP?"を選ぶ

-)GROUP?(-

押す ENTER

-)SET?(-

#EC LEVEL 押して、" TITLE? "を選ぶ

押す ENTER





RECLEVEL SKIP 押して、グループを選ぶ

ENTER

押す



グループの名前を付ける(⇒ 39ページ)

押す ENTER

-)UTOC Wri

"UTOC Writing"の点滅後、編集が完了します。

## グループごとに聞く

まず、グループ編集を行ってください。(⇒ 32ページ)

#### 「 1 グループのみを聞く( 1 グループプレイ )

#### 準備:

[► MD]を押して、" MD"を選び、

「■ ALL CLEAR ]を押す。

押して、" 1-GROUP "を選ぶ

1-GROUP

FEC LEVEL 押し続けて、グループを選ぶ トナ



●REC/II

押す

再生が始まります。

#### 解除するには

停止中に、[PLAY MODE]を押し、"1-GROUP"を消す。

#### お知らせ

● 1 グループプレイ設定中に MD の編集はできません。

#### <sup>「</sup>グループを前後に飛び越す ( グループスキップ )

停止中に 押し続けて、聞きたいグループを選ぶ



#### 1 グループをくり返す(1 グループリピート)

1 グループプレイの設定をする。

(➡ 左記)

SHIFT

押しながら



" REPEAT ON "が表示されます。

●REC/II MD  $\triangleright$ 

押す

再生が始まります。

#### 解除するには

[SHIFT]を押しながら[REPEAT]を押して"REPEAT OFF "を表示させる。

# MDを編集する



曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したりして、自分だけのオリジナル MD を作ることができます。(録音用 MD のみ)

グループ編集(→ 32ページ)を行った MD で編集 作業を行うと、編集内容に応じて、グループ情報 も自動的に更新されます。

#### 準備:


編集したNMDを入れる。(➡ 16 ページ)

[▶ MD]を押して、" MD "を選び、


[■ ALL CLEAR ]を押す。

#### こんな MD になります

2 曲を 1 つにまとめる (コンバイン ➡ 右記)




全曲を消す (オールイレース → 36ページ)




曲を移動 (ムーブ **→** 35ページ)

B + C曲


ΑЩ



トラックを消す (トラックイレース ➡ 37ページ)



1 曲を 2 つに分ける (ディバイド **⇒** 36 ページ)



## 2 **曲を** 1 **つにまとめる** (コンバイン)

●AUTOREC EDIT MODE #UTO. "COMBINE?"を選ぶ

#UTO. "COMBINE?"を選ぶ





間、LP4では32秒間)

途中で解除するには

[■ ALL CLEAR ]を押す。

停止中でもできます

[▶ MD]を押して、" MD "を選び、[■ ALL CLEAR] を押す。

[EDIT MODE]を押して、"COMBINE?"を選び、 [ENTER]を押す。

[ຟ◀ ]または[ ▶Ы ]でまとめる曲の組み合わせを選び、 [ ENTER ]を押す。

[ENTER]を押す。

#### お知らせ

- 2 曲を 1 つにまとめると、後ろの曲に付いていたタイトルは消え、前の曲のタイトルになります。
- SP/LP2/LP4 の異なるモードで記録された曲は1つにまとめられません。
- ●LP4 モードで録音された曲をつなげると、つないだ部分で左右のチャンネル間に若干の音漏れを生じる場合があります。





#### 準備:

編集したNMDを入れる。(➡ 16 ページ)

- [► MD]を押して、" MD"を選び、
- [■ ALL CLEAR ]を押す。











"UTOC Writing"の点滅後、編集が完了します。

停止中でもできます

[▶ MD ]を押して、" MD "を選び、[■ ALL CLEAR ] を押す。

[EDIT MODE]を押して、"MOVE?"を選び、 [ENTER]を押す。

[ I◀◀ ]または[ ▶▶I ]で移動する曲を選び、[ ENTER ] を押す。

[ Idd ]または[ ▶▶ ]で移動先を選び、[ ENTER ]を押す。

[ ENTER ]を押す。

途中で解除するには 「■ ALL CLEAR ]を押す。

#### お知らせ

 グループ管理している MD で曲を移動しようとすると "GROUP DATA FULL"の表示が出て、移動ができない場合があります。その場合は、グループを1つ解除するか、不要なタイトルを消去してください。

## MD を編集する(つづき)



#### 準備:

編集したい MD を入れる。( → 16 ページ)

- 「► MD ]を押して、" MD "を選び、
- 「■ ALL CLEAR ]を押す。

## 曲を 2 つに分ける (ディバイド)

2 つに分ける曲の演奏中に押して、 " DIVIDE? "を選ぶ

-DIUIDE?(-

おおよその分けたい位置で、押す ENTER

\*DIWIDE

-+000?(-

分けた位置から SP では 4 秒、LP2 では 8 秒、LP4 では 16 秒間を繰り返し演奏します。

RECLEVEL 押して、正確な位置を調節する

+0067

SP では前後 8 秒、LP2 では前後 16 秒、LP4 では前後32秒の範囲で調節できます。数値 は - 128 から +127 の範囲で表示されます。

ENTER

"UTOC Writing"点滅後、編集が完了し、分 けた位置にトラックマークが付きます。

#### お知らせ

- タイトルの付いた曲を 2 つに分けると、後ろの曲はタ イトルなしになります。
- グループ管理している MD で 2 曲に分けようとすると "GROUP DATA FULL"の表示がでて、分けられない 場合があります。その場合は、グループを 1 つ解除す るか、不要なタイトルを消去してください。
- LP4 モードで録音した曲を 2 つに分けると、分けた部分で 左右のチャンネル間に若干の音漏れを生じる場合があります。 途中で解除するには

「■ ALL CLEAR1を押す。

## 全曲を消す(オールイレース)

●AUTO REC EDIT MODE

停止中に押して、

"ALL ERASE?"を選ぶ

ALL ERASE?

押す ENTER

PRESS'ENTER

押す ENTER

-UTOC Wri

"UTOC Writing" "BLANK DISC"表 示になり、編集が完了します。

途中で解除するには

[■ ALL CLEAR]を押す。

その他



### 準備:

編集したN MD を入れる。( **→** 16 ページ)

- [► MD]を押して、" MD " を選び、
- [■ ALL CLEAR]を押す。


### トラックを消す(トラックイレース)

●AUTO REC EDIT MODE 停止中に押して、

"TRACK ERASE?"を選ぶ

ERASE?

押す ENTER 





数曲を消すときは、曲番を選んで [ENTER ]を押す操作をくり返す

押す ENTER

...

-JUTOC 

"UTOC Writing"の点滅後、編集が完 了します。

途中で解除するには

[■ ALL CLEAR]を押す。

"SELECT OVER"が表示されたら 24 曲を超えて消そうとしました。 1回の操作では、これ以上は消せません。

何回かに分けて操作してください。

全曲消すと

ディスクタイトルも消えます。

グループ管理している場合、そのグループ名も消えま


トラックイレースは演奏中(または一時停止 中)でもできます

消したい曲を演奏(または一時停止)する。

[EDIT MODE]を押して、"TRACK ERASE?" を選び、「ENTER ]を押す。

[ENTER]を押す。

### MD にタイトルを付ける



- MD の名前(ディスクタイトル)や曲の名前(トラックタイトル)が各100文字まで記録できます。
   LP2/LP4で録音した場合は、97文字になります。
- 1 枚の MD にはアルファベットで約 1700 文字記録できます。(文字の種類、曲数の関係で、少し減ることがあります。)
- LP2/LP4 で録音した場合、曲のタイトルの先頭に「LP:」と自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。また、グループ編集をしていると、グループ管理情報が記録されるため、入力できる文字数は少なくなります。

### 文字の種類

カタカナ( 大、小 ): アイウエオァィゥェォなど アルファベット( 大 ): ABCDEFG など アルファベット( 小 ): abcdefg など

数字: 0123456789

記号: \_\_! " # \$ % & '() \* +, -./:; < = >?@\_`

\_ は空白を意味します。

### 準備:

編集したい MD を入れる。( **→** 16 ページ)


[► MD]を押して、" MD"を選び、

「■ ALL CLEAR ]を押す。

### 録音済み MD にタイトルを付ける

### ディスクタイトルを付ける

### 



### 文字を入力する(⇒ 39ページ)

### ENTER 押す

### -JUTOC Wri

"UTOC Writing "点滅後、タイトル入力が完了し、トラックタイトルの入力画面になります。


続けてトラックタイトルを入力するときは、「トラックタイトルを付ける (➡ 右記)の曲番を選ぶ手順から操作してください。

### 「トラックタイトルを付ける

TV/VIDEO

停止中に押す





### 文字を入力する(➡ 39ページ)

ENTER

### SUTOC Wri

"UTOC Writing"点滅後、次のトラック タイトルの入力画面になります。

### [ ENTER **]を押して、くり返し必要な タイトルを入力する**

すべてのトラックタイトルの入力が終わると、 ディスクタイトルの画面になります。

途中で止めるには

[■ ALL CLEAR ]を押す。

ただし、すでに[ENTER]を押して確定したタイトルは 残ります。

その他

### 文字入力のしかた

タイトル入力画面にした後、以下の方法で入力してください。

選んだ文字がカーソル部分に入力されます。

### 文字の種類と各ポタンに割り当てられた文字

各ボタンを押すたびに、1文字ずつ順に表示されます。

	カタカナ	アルファ	アルファベット	
		大文字	小文字 <b>②</b>	0
7	アイウエオ <sub>アイウエオ</sub>			1
лавс 2	カキクケコ	ABC	abc	2
#DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 GHI	タチツテト ッ	GHI	ghi	4
† JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\ MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
†TUV	ヤユヨ <sub>ヤユヨ</sub>	TUV	tuv	8
₹WXYZ 9	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
ワヲン <sup>*</sup> °-	ワヲン"゜ー			0

### 記号を入力するには

[ 10 SPACE!"#]を押す。

押すたびに下の順序で記号が現れます。

--! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ \_ `

→ は空白を意味します。



### chara 押して、文字の種類を選ぶ

押すたびに < ア > < A > < a > < 1 >

続けて同じ種類の文字を入力するときは、この操作は 不要です。





文字を削除するには

[ I ◀ ]または[ ▶ ♥ ]でカーソルを動かし、削除する文字の上に置く。

「DELETE ]を押す。

カーソル位置の文字が削除され、後ろに文字があるときは前に詰まります。

文字の間に新しい文字や空白を入れるには

[ ◄ ]または[ ▶ ]でカーソルを動かし、挿入位置の右の文字の上に置く。

新しい文字を入力する。

空白を入れる場合は、[ 10 SPACE!"#]を押し、空白を 選ぶ。続けて入れる場合は、[▶▶]でカーソルを動かし、 [ 10 SPACE!"#]を押し、空白を選ぶ。

を入力するには

[ 0 ワヲン゛゜ ]を押して、"゛"、"゜"または" "を退ぶ。

濁点(\*)や半濁点(\*)は、表記可能なカタカナの後ろにだけ入力できます。あり得ない表記の場合は選択候補として現れません。

文字を変更するには 変更したい文字を消す。 新しい文字を入力する。

入力を途中で止めるには

[■ ALL CLEAR ]を押す。

ただし、すでに[ENTER]を押して確定したタイトルは 残ります。

入力中に 1 文字あけるには

[▶▶ ]を押す。

-カーソルが右に移動します。

### お知らせ

- 文字と、濁点/半濁点の間に空白などは入れられません。
- ●入力中に最大文字数を超える操作をした場合は、 "TITLE FULL"と表示されます。
- 文字の種類は入力中でも切り換えられます。

### MD にタイトルを付ける (つづき)



- ④ 丸録り時(➡ 31ページ)は、グループタイトルと全トラックタイトルを付けることができます。
- ® 丸録り以外の時は、録音中のタイトルのみ付けることができます。

### お知らせ

- ●録音/演奏が次の曲に移っても、タイトルが次の曲に付くことはありません。
- 入力中に録音/演奏が終了した場合、入力状態は解除されます。ただし、すでに[ENTER]を押して確定したタイトルは記録されています。
- 入力中に録音が終了した場合は、入力途中の文字も含めて、タイトルの書き込みが行われます。
- MDの録音曲数よりもタイトルの方が多い場合は、余ったタイトルは記録されません。
- 演奏中にタイトルを付けた後、"UTOC"の点灯中は、 文字入力以外の編集はできません。
- 一度、[■ ALL CLEAR]を押して、"UTOC Writing" の点滅後に行ってください。

### CD を録音中にまとめてタイトル(トラック・グループ)を付ける

TV/VIDEO TITLE

### 録音中に押す

G 1 TITLE

B 丸録り以外:

トラックタイトル入力画面になります。

TR\_ i

文字を入力する(⇒ 39 ページ)

ENTER

### 押す

丸録り時でないとき(®)は" TITLE Writing "と表示された後、通常の表示に戻ります。

丸録り時( A)は次(右上)の操作に進みます

A 丸録り時のみ

トラックタイトル入力画面になります。

CDI + MDI

文字を入力 (➡ 39 ページ) して [ENTER]を 押す操作をくり返し、最後の曲までタイトルを 入力する

(曲名を入力しなくても、[ENTER]を押すと、次の曲 に進みます)

最後の曲まで終了すると"TITLE Writing"と表示された後、通常の表示に戻ります。

途中で解除するには

[■ ALL CLEAR]を押すと入力が解除されます。ただし、 すでに[ENTER]を押して確定したタイトルは残ります。 録音した MD の演奏中にタイトルを付けること

もできます(演奏中の曲のみ)

演奏中に[TITLE]を押す。


文字を入力(➡ 39ページ)して、[ENTER]を押す。 "TITLE Writing "が表示された後、通常の表示に戻ります。 DVD/CD からの録音以外は、まとめてトラックタイトルを付けることはできません。

# にタイトルを付ける

その他

# M

### 他の MD にタイトルをコピーする (タイトルステーション)



- MD のディスク/トラックタイトルを別の MD にその ままコピーできます。一度タイトルを入れておけば、 二度目からは入力の手間が省けます。
- 下記の「タイトルをコピーする前に」をお読みくださ

### タイトルをコピーする前に

- コピー元とコピー先の MD の曲数が同じときだけコピ ーできます。
- 演奏専用 MD や、未録音の MD( BLANK DISC )は使 用できません。
- すでにタイトルの入っている MD にタイトルをコピー すると、以前のタイトルはすべて消えます。

### 準備:

- [► MD]を押して、" MD"を選び、
- 「■ ALL CLEAR ]を押す。













途中で解除するには [■ ALL CLEAR ]を押す。

### お知らせ

- 本機が記憶できるタイトルは MD1 枚分です。
- ■電源を切ると本機のタイトルは失われます。
- LP2 / LP4 で録音された曲をコピー元として使った 場合、コピー先の曲がSPで録音されていると、 トラックタイトルの頭に"LP: "と表示されます。
- コピー元のディスクが、グループ管理されている場 合、コピー先にグループ管理情報もコピーされます。

### 音場/音質/画質



### 音に臨場感を与える ア・バンスト・サラウンド (ADVANCED SURROUND)



### 押すたびに

ADV SURR 1:音に広がりを与えます。

ADV SURR 2:音に臨場感を与え、広がりと奥行きが

出ます。

SURR OFF: 音場効果を使いません。

### お知らせ

- 雑音が多いときや音がひずむときは、"SURR OFF"を 選んでください。
- ●ディスクによっては、効果の出にくいものもあります。
- 録音時には" SURR OFF "にしてから録音操作をしてく ださい。
- ヘッドホンでは、効果が薄くなります。

### 好みの音質を楽しむ(イコライザー)

### MANUAL EQ を使う

BASS(低域)とTREBLE(高域)の調整ができます。



押して、"BASS"(低域)あるいは "TREBLE"(高域)選ぶ

BASS TREBLE 元の表示

± 4 ステップずつ調整できます。



### ( PRESET EQ を使う

Heavy、Clear、Soft、Vocal の 4 種類の音質が 選べます。



### 押すたびに

Heavy:ロックなど、パンチを効かせる

とき

Clear: ジャズなど、高音部を鮮明に

するとき

Soft: BGM として聞くとき

Vocal:ボーカルにつやを出したいとき

OFF: 音質効果を使わないとき

### 音場/音質/画質

その他

### 便利な機能を使う

### 便利な機能を使う

### 映画のセリフを聞き取りやすくする (ダイアログ エンハンサー)

### DVD

(ドルビーデジタルで記録され、センターチャンネルにセリフが入っているディスク)

います 押しながら

D.ENH SOUND

押す



ディスクによっては効果の出にくいものや、出ないもがあります。

### 映画向けの画質にする(シネマ)

### DVD

SHIFT

押しながら

CINEMA SURROUND

押す



Cin.1:映画館で見ているようなしっとり感、さらに暗い場面では細部をはっきり

Cin.2:昔の映画などをくっきり、さらに暗い場

面では細部をはっきり

Nor.:通常画質

好みの画質に調整することもできます。(画質モードのユーザー画質 → 25ページ)



### 表示を切り換える

時計表示や MD の残り時間を確かめたいときに使用します。

本機の状態(再生・停止・録音)や、ソース(音源) によって表示する内容は異なります。

SHIFT

押しながら



好みの表示になるまで押す

表示部を暗くし、イルミネーションを消す(ディマー) 上記の操作で表示部を暗くし、イルミネーション を消した状態を選ぶことができます。

暗い部屋で映画を見ているときなどに便利です。

### お知らせ

電源を切ったり、ソースを切り換えたりすると解除され ます。

### 一時的に消音する(ミューティング)

電話がかかってきたときなどに便利です。

MUTING

押す


EMUTING:

解除するには、もう一度押して、" MUTING "を消す。 または、[ VOLUME ]を" --dB "にする。

### お知らせ

電源を切っても解除されます。

### タイマーを使う



### おめざめタイマーは

- 設定した時刻に電源が入り、好みのソース(音源)を演奏し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。
- 時刻設定を一度しておくと、あとはソースの設定を変えるだけで、違うソースで使えます。

### 留守録タイマーは

● 設定した時刻に電源が入り、ラジオ放送を録音し、終 了時刻になると自動的に電源が切れます。

### おやすみタイマーは

指定した時間が経過すると、演奏を停止し、自動的に 電源が切れます。

### 準備:

電源を入れる。 時計を合わせる。( ➡ 13 ページ ) 録音用 MD を入れる。(留守録タイマーのみ)

おめざめタイマーと留守録タイマーは同時には 使えません。


### おめざめタイマーを使う

表示例: 6:30 ~ 7:40 まで好みのソースを演奏する場合





ENTER 押す



ENTER 押す





### TV (b) 押して、電源を切る

設定した時刻になると、設定した音量 までフェードイン(徐々に大きく)して、 演奏します。

(動作中は、"⊕ PLAY "が点滅)

### 解除するには

[色 PLAY/色 REC]を押して、" 色 PLAY "を消す。

外部機器を使ったタイマー設定

上記手順「ソースと音量を選ぶ」で[SELECTOR]を押し、"AUX"にしたあと、接続した機器を本機と同時刻に動作するように設定してください。 好みの曲を設定するには

上記手順「ソースと音量を選ぶ」の前に、好みの曲を予約する。(➡ 21ページ)

その他

**OREC** 



### 留守録タイマーを使う

表示例: 18:30 ~ 20:00 まで好みの放送を録音する場合

3 回押して、留守録タイマー時刻 CLOCK/ TIMER 設定画面にする

0:00++ 0:00

押すたびに CLOCK の PLAY の REC 元の表示

10 秒以内 押して、開始時刻に合わせる 8:30++ 0:00

押す ENTER

FEC LEVEL SKIP か 押して、終了時刻に合わせる 18:30++20:00

押す ENTER

放送局を受信する(⇒ 26 ページ)

"FM"または"AM"を選び、

SLOW/SEARCH

周波数、またはチャンネルを合わせる。 または

REC LEVEL V SKIP A

押して、" <sup>(1)</sup> REC "を選ぶ

TIMER-REC

押して、電源を切る

●頭切れ防止のため、設定した時刻の 30秒前になると、タイマー動作が始 まります。

(動作中は、" <sup>②</sup> REC " が点滅)

● 録音時、音量は自動的に最小になり ます。

解除するには

「② PLAY/② REC ]を押して、" ② REC "を消す。 外部機器を使ったタイマー設定 上記手順「放送局を受信する」で[SELECTOR]を

押し、"AUX"にしたあと、接続した機器を本機と 同時刻に動作するように設定してください。

### タイマーを使う(つづき)



### おやすみタイマーを使う

指定した時間が経過すると、演奏を停止し、自動的に電源が切れます。



解除するには

[SLEEP]を押して、"SLEEP OFF"を選ぶ。

残り時間を確かめるには

[ SLEEP ]を 1 回押す。 残り時間が表示されます。

残り時間を変えるには

[SLEEP]を押して、新たに時間を設定する。

### お知らせ

● おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマーと組み合わせて使えます。常におやすみタイマーが優先するため、組み合わせるときは、予約時間が重ならないようにしてください。

### いろいろなタイマー操作について

おめざめタイマー・留守録タイマー共通

予約した内容を確かめるには 電源「切」のとき [CLOCK/TIMER]を押す。

自動的に以下の表示を数秒間ずつ行います。

● おめざめタイマー

開始・終了時刻 ソース 音量 ● 留守録タイマー

開始・終了時刻 ソース 録音レベル 録音モード

電源「入」のとき

[ CLOCK/TIMER ]を数回押すと、" ① PLAY ( または" ① REC ")の開始・終了時刻表示が表示されます。

操作を間違えたり、予約した内容を変えるときは 電源を入れ、[① PLAY/② REC]を押して、"① REC" を消す。

最初からやり直す。


予約した後に、本機で演奏を楽しむには 電源を入れ、通常の演奏操作をする。 演奏後は、電源を切る。

音量やソースを変更しても、予約内容には影響しません。

タイマー動作する/動作しないを切り換えるには タイマーは、"② PLAY"(または"② REC")が表示中は、 予約通りに毎日動作します。動作させないときは [② PLAY/② REC]を押して、"② PLAY"(または"④ REC")の表示を消します。

### ヘッドホンを使う


### ヘッドホンを使う



● MD に録音するときには、留守録タイマー設定前に、 SP/LP2/LP4 のいずれかのモード( → 28 ページ )を 選んでおいてください。設定された時点でのモードが 記憶されます。

お知らせ

● MD に録音するときには、留守録タイマー設定前に、 録音レベル(➡ 29ページ)を設定しておいてください。 設定された時点でのレベルが記憶されます。



- 接続するときは、音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞く ことは避けてください。
- プラグタイプ: ステレオミニ(M3)
- 推奨品: RP-HT530、RP-HT242

(ともに別売り)

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。

品番は変更されることがあります。

別売り品の品番は、2002年4月現在のものです。



音のエチケット シンボルマーク


その他



準備:[▶ DVD/CD]を押して、入力を切り換える。



お買い上げ後初めてのときは「 クイックセット アップ」が表示されます。( ➡ 13 ページ )





### ディスク DVD

音声言語

言語(音声)が選べます。

- 日本語
- 英語
- ●オリジナル <sup>1</sup> ●その他\*\*\*\* <sup>2</sup>

### 字幕言語

言語(字幕)が選べます。

- オート ³
- 日本語
- ●英語
- ●その他\*\*\*\*²

メニュー言語

メニューなど、テレビ画面に表示される言語が 選べます。

●日本語 ● 英語 ● その他 \* \* \* \* <sup>2</sup> 視聴制限 ( ➡ 右記 )

DVDの視聴が制限できます。

- レベル 8 : すべてのディスクが再生可
- レベル7~1:制限レベルの記録がされて いるディスク(成人向けや 暴力シーンを含むもの)が 再生不可
- レベル 0 : すべてのディスクが再生不可
- ●ロック解除 ●暗証番号変更
- ●レベル変更 ●一時解除
- 1 " オリジナル " : ディスクの最優先言語が選 ばれます。
- <sup>2</sup>" その他 ": 数字ボタンで言語番号を入力します。(➡ 49 ページ)
- 3 " オート ":" 音声言語で選んだ言語で音声が 再生されなかったときのみ、そ の言語で字幕を表示します。

選んだ言語がディスクに記録されていない場合 や、言語があらかじめディスク内で決められて いる場合は、ディスクの最優先言語で再生され ます。



### 映像

### DVD VCD

TV アスペクト

お使いのテレビサイズに合った画面表示方法が 選べます。

- ●4:3パン&スキャン●4:3レターボックス
- 16 : 9 スチルモード

静止画像の表示方法が選べます。

●オート ●フィールド ●フレーム フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。 1 フレームはフィールドと呼ばれる 2 枚の画面 からなっています。

- フレームスチルのときは、2 枚のフィールド の間でブレを生じることがありますが、画質 は良くなります。
- フィールドスチルのときは、情報量が少ない ため、画像は少し粗くなりますが、ブレを生 じません。



### 画面表示

画面メニュー言語

初期設定画面の言語や操作時にテレビ画面に表示される言語が選べます。

●日本語

● English( 英語 )

画面メッセージ 操作時の表示をテレビ画面に表示する、しない が選べます。

入

切

ひとつ前の画面に戻すには [SHIFT]を押しながら[RETURN]を押す 設定を終了するには [SHIFT]を押しながら[SETUP]を押す

 $\langle \mathsf{v} \rangle$ 

その他



### 音声

### PCM ダウンサンプリング変換 DVD (デジタル接続時のみ)

96 kHz 音声の再生方法を設定します。 接続機器が 96 kHz に対応していないときは 「する」を選んでください。

アナログ接続時は、接続機器に関係なく「しな い」を選んでください。

- しない: 96 kHz で出力(ただし、ディス クが著作権保護されていると、音声は出力 されません。このときは「する | を選んで ください。)
- する: 48 kHz に変換して出力

### Dolby Digital (デジタル接続時のみ) (DVD)

デコーダー内蔵機器と接続している/いないに 応じて、信号の出力状態を設定します。

● Bitstream:接続しているとき

● PCM:接続していないとき

### **DTS Digital Surround** (デジタル接続時のみ) DVD

デコーダー内蔵機器と接続している/いないに 応じて、信号の出力状態を設定します。

● Off:接続していないとき ● Bitstream:接続しているとき

### 音声のダイナミックレンジ圧縮(ドルビーデジ タルのみ) フソフ

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。 入

●切

### 早送りの時の音声 DVD VCD CD

早送りする時、音声がきこえるようにするか、 しないかが選べます。

あり ●なし

● 設定は、電源を切っても次に変更するまで保持 されます。

### 視聴制限

お子さまなどに見せたくない DVD がそのま ま再生されないようにできます。暗証番号を 入力しない限り、再生や設定の変更はできま せん。

- ●レベル7以下を選んだときは数字ボタンで暗証番号(4) ケタ)を入力し、「ENTER]を押し、もう一度 [ENTER] を押してください。(ロックがかかります。) 間違った数字を入力してしまったときは、「ENTER] を押さない限り [SHIFT] を押しながら [CANCEL] ま たはカーソルボタン [◀] を押すと取り消せます。
- ●制限レベルが記録されていないディスクを制限したと きは "O すべて不可" を選んでください。
- ●ロックすると正しい暗証番号を入力しない限り、設定 内容を変更できません。 暗証番号は忘れないでください。

7465:日本語

### ■ 制限内容を変更するには(レベル7~0のとき)

数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力し、「ENTER] を押してください。

ロック解除:制限を解除してレベル8に戻す

暗証番号変更:暗証番号を変更する レベル変更:制限レベルを変更する 一時解除:一時的に制限を解除する

8386: スウェーデン

● "一時解除"を選ぶと、電源を切る、トレイを開ける、 または入力を切り換えるまでレベル8の状態が続きま す。

操作によって異なる画面がでることがあります、そのと きは画面の指示に従ってください。

### 言語番号一覧表

6979:エスペラント

7789:ビルマ


### MD ネットワーク機能を使う

MD ネットワーク対応のポータブル MD プレーヤーや、ビジュアル/タイトルプリンター(ともに別売り) と組み合わせることで、MD の楽しさがさらに広がります。

### 対応品



カタログにこのマークが 付いている製品です。



文字入力端子 (青色の端子)

- 本機からポータブル MD プレーヤーをコントロールして、録音/タイトルコピーが簡単に行えます。
- 電源を切った状態で接続してください。

### お知らせ

グループタイトルを印刷することはできません。

ラベル印刷ができます。

明書をお読みください。

● MD に付いているタイトルを元にして、MD の

● 詳しくは、ビジュアル/タイトルプリンターの説

### お願い

 ポータブル MD プレーヤーやビジュアルタイトルプリンターは、本機の上に置いて使用しないでください。 ノイズが発生するなど、不具合の起こる恐れがあります。



### 準備:

ポータブル MD プレーヤーに、録音元 MD を入れる。

本機に、録音用 MD を入れる。 [SP/LP]を押して、SP/LP2/LP4 いずれか のモードを選ぶ。(➡ 28 ページ)

### ネットワーク機能で MD から MD <u>に録音する</u>

ポータブル MD プレーヤーからのアナログ信号を デジタル信号に変換して録音します。

### ( 全曲を録音する

SELECTOR (FN/AM)

### 押して、" P-MD "を選ぶ



総曲数

自動的にネットワークが確立し、表示パネルにポータブル MD 側の総曲数が表示されます。ディスクタイトルが付いているときはタイトルも表示されます。

ポータブル MD 側は、自動的に、適切な音量・フラットな音質に設定されています。



### 押しながら ▶

●REC/II MD

押す 曲番

P-MD

<u> 1 Tr</u>

自動的に録音が始まります。 全曲の録音が終わると、自動停止します。

### 〔1 曲ずつ録音する

[ SELECTOR ]を押して" P-MD "を選ぶ。 [ I◀◀ ]または[ ▶▶ I ]を押して曲番を選ぶ。 確認の意味で、選んだ曲の演奏が自動的に始まり ます。

[SHIFT]を押しながら、[● REC/Ⅲ]を押す。 自動的に曲の始めに戻って、録音が始まります。 1 曲の録音が終わると自動停止します。

途中で止めるには

[■ ALL CLEAR ]を押す。

録音用 MD は少し余裕のあるものを

録音元 MD にトラックマークが付いているときは、新たに録音した MD の同じ位置に、約 1 秒間の無音部が記録されます。このため、実際の録音時間は録音元 MD の演奏時間より長くなります。録音の失敗を防ぐために、少し余裕のある MD をお使いください。

録音が終わったら

ポータブル MD プレーヤーの電池の消耗を防ぐため、コードを抜いてください。

" P-MD "が点滅したら

ボタン操作がない状態で約4分以上放置されているため、MDネットワークが休止状態になっています。

ネットワーク機能を使うときは、もう一度[SELECTOR]を押してください。

動作中(TOC 読み込みなど )に"P-MD ERROR" と表示されたら

MD ネットワークに異常があります。

ポータブル MD プレーヤーの電池残量や、コードの接続 を確認して、もう一度[SELECTOR]を押してください。

### お知らせ

- MD ネットワーク対応の MD ステレオシステムどうしをつないでも、この機能は働きません。
- 市販の演奏用 MD から録音する場合、タイトルはコピーされません。
- ディスクタイトルが付いている MD に録音した場合は、ディスクタイトルはコピーされません。
   また、1 曲ずつ録音した場合やコピー先にグループ管理情報が入っている場合もディスクタイトルはコピーされません。
- MDネットワーク機能は、タイマーと組み合わせて使うことはできません。
- SP/LP2/LP4 の各モードはコピーされません。本機で選んでいるモードになります。
- 録音元 MD にタイトルが付いているときは、そのタイトルが、本機側の MD に、自動的にコピーされます。
- ・ポータブル MD がグループ対応でない場合、ディスクタイトルが正しくコピーされないことがあります。


5 1 RQT6539

### 別売り機器と組み合わせて使う

### 再生機器を接続する

### アナログプレーヤーなどを接続

本体後面の "AUX" 端子に接続します。



アナログプレーヤーを接続するには フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。


推奨品: 当社製アナログプレーヤー SL-J8(フォノイコライザー内蔵)

お手持ちのアナログプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でないときは、フォノイコライザー(サービスルート扱い: 品番 RFKZ0088KIT)が必要です。そのままつなぐと音が小さくなります。

### ポータブル MD プレーヤーを接続

本体後面の "P-MD"端子に接続します。


ポータブル MD プレーヤー( 別売り ) 本体後面



ミニ・ミニラインコード (別売り: RP-CAM3G15、1.5 m)

### BS/CS チューナーなどを接続


本体後面の"光入力"端子に接続します。



端子の形状に合わせて差し込んでください。

### 本機の音声をテレビのスピーカーで楽しむ

本体後面の" LINE OUT "端子とテレビの" 音声入力 "端子 (ビデオ 2 など )を接続します。



### お知らせ


● ノイズの原因となることがありますので、ステレオ ピンコードとビデオコードはなるべく束ねるようにし てください。 別売り品の品番は、2002年4月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

### 録音機器を接続する

### *カセットデッキを接続*

カセットデッキの"音声出力"端子と本体後面の"AUX"端子、カセットデッキの"音声入力"端子と本体後面の"LINE OUT"端子を接続します。

カセットデッキ




### お知らせ

- ◆本機の AUX 端子にはひとつの機器しか接続できません。 のアナログプレーヤー等との同時使用はできません。
- ◆LINE OUT 端子からは AUX 端子に接続した機器の音声は出力されません。

### CD レコーダーなどを接続

本体後面の"光出力"端子に接続します。



(別売り: RP-CA2010A、1.0 m)

### お知らせ


- 光出力端子から DVD/CD 以外の音声は出力されません。
- 5.1 チャンネル出力を持つ AV アンプを接続すると、 マルチチャンネルで楽しむことができます。

### 屋外アンテナを接続する

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところで は必要です。


### FM(テレビアンテナの利用)

付属の FM 簡易型アンテナは取りはずします。



### 「AM(市販のビニール線

付属の AM ループアンテナは取りはずさないで、 いっしょにつないでおきます。 窓際などに、水平に設置します。





### テレビのスピーカーを通して再生する

### 準備:

- ●テレビの電源を入れる。
- ◆本機の接続に合わせてテレビの入力を切り換え る。(ビデオ2など)

### 本機で DVD などの演奏を始める

### お知らせ

- 本機の音量は最小にしてください。
- ドルビーデジタル 5.1ch の DVD を再生しているときは、 ÁDVÂNCED SURROUND、0.1ch 再生、DIALOGUÉ ENHANCER の各機能が使用できます。

### 別売り機器を再生する

### 準備:

テレビ、有線放送、BS/CS チューナーの場合は好 みの放送局を受信する。

SELECTOR (FM/AM)

押して、"AUX"あるいは"OPT IN "を選ぶ

"OPT IN"を選んだときのみ REPEAT PLAY MODE 押して、再生レベルを選ぶ

NORMAL:通常のモード

HIGH: BS/CS 放送などで音量が小さい場合

ソースの演奏を始める

本体で操作するには [SELECTOR]を押して、"AUX"を選び、ソースの演奏 を始める。

### 別売り機器に録音する

本機のソースの演奏を始める

### 録音機器側で録音操作をする


### お知らせ

AUX に接続した機器からの録音はできません。

その他

### 別売り機器と組み合わせて使う(っづき)

### 本機のMDに録音する



### *「その他の機器から録音する*

### 準備:

テレビ、有線放送の場合は好みの放送局を受 信する。

録音用 MD を入れる。



押して、"AUX"または"OPT IN" を選ぶ

REPEAT "OPT IN "を選んだときのみ

押して、録音/再生レベルを選ぶ

NORMAL: 通常のモード

HIGH: BS/CS 放送などで音量が小さい

場合

### ●AUTO REC 押して、録音モードを選ぶ

押すたびに MANUAL SYNCHRO TURN BACK (→ 29ページ) (→ 下記) ( ➡ 29ページ)

TURN/TIME ( ➡ 29ページ)

タイムマーク TIME MARK ( ➡ 29ページ)

- " MANUAL "・" TIME MARK "選択時は録 音が始まります。
- ●" SYNCHRO "選択時は録音待機状態になり
- "TURN BACK "・"TURN/TIME "選択時は "STANDBY"と交互に点滅表示されている ときに、もう一度[SHIFT]押しながら、 [ ● REC/**II**]を押してください。

### ソースの演奏を始める

" SYNCHRO "選択時は、演奏と同時に録音が始 まります。

途中で止めるには

[■ ALL CLEAR ]を押す。

一時停止するには(SYNCHRO選択時以外) 「SHIFT ]を押しながら「● REC / **II** ]を押す。 解除するには同じ操作を行なう。

### お知らせ

- 本機にはサンプリングレートコンバーター機能が付 いているため、CS/BSチューナーの音声(32 kHz/ 48 kHz)も録音できます。
- 曲によっては、SYNCHRO 録音モードを使うと、曲 の最初の部分が録音されなかったり、レベルの低い 曲では途中で止まったりすることがあります。この 場合は、通常の方法で録音してください。

### 【 ポータブル MD プレーヤーから録音

52 ページ左下の接続のときに、以下の手順で録音できま す。

準備: MDを入れる

「FIMAN 押して、" P-MD "を選ぶ

押して、録音モード(下記参照)を選ぶ



押しながら



●REC/II 押す

### ポータブル MD プレーヤーの演奏を始める

"SYNCHRO 選択時は、演奏と同時に録音が始まります。

### 録音モード

ポータブル MD プレーヤーの場合は、以下の録音モー ドのみ選べます。

- MANUAL: 通常の録音モード
- SYNCHRO:接続した機器の演奏が始まると、自動 的に録音も始まるモード

無音の状態が約3秒続くと録音が一時 停止し、演奏が再開すると録音も再開 します。

録音開始位置に、自動的にトラックマ ークが付きます。

音がひずむ場合は、ポータブル MD プレーヤーの音量を 調節してください。

途中で止めるには

「■ ALL CLEAR ]を押す。

一時停止するには

「SHIFT ]を押しながら[ ● REC / **II** ]を押す。 解除するには同じ操作を行なう。


その他

### DVD/CD **について**

### リモコンで TV を操作する

本機のほか、当社製のテレビを本機のリモコ ンで操作できます。(ただし本機のリモコンで は、操作のできない機種があります。)

各操作についてくわしくは、テレビの説明書 をご覧ください。



### DVD DVD DVD

上記のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、 特殊形状のディスクはご 使用にならないでくださ い。(機器の故障の原因に なります)



持ちかた



### 汚れたときは


DVD、ビデオ CD、CD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶき してください。

推奨品: クリーニングクロス (品番 VUA 7091) (サービスルート扱い)

### DVD-R

- 必ず専用の DVD-RAM/PD ディスククリー ナー LF-K200DCJ1(別売り) RFKZ0093 (サービスルート扱い)でふいてください。使い かたについては、ディスククリーナーの説明書 をよくお読みください。
- 布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないで ください。




### 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。 DVD-R は専用のクリーナー(左記)でふいてくださ 11

### 取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器 の故障の原因ともなりますので、次のことをお守 りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ているディスクは使わない



ラベル面をプリンターで印刷できるタイプのディス クを使う場合は、当社製のものをお使いください。 ( 当社製以外のディスクを使うと、故障の原因とな ることがあります。)

### 保管

次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- ●暖房器具の熱が直接当たる場所

ご参考

### MD について

### MD の種類

演奏専用 MD 録音できません。

ピットという小さなくぼみの 有無でデータが記録されてい ます。この方式の MD を 「光ディスク」といいます。



### 録音用 MD

磁気によってデータを記録します。この方式の MD を「光 磁気ディスク」といいます。



シャッター

### 「 MD の録音・編集について

### テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、イレース(消 去機能)で、いらない曲を消してから録音します。 (上書き録音はできません)

MD 1 枚への録音曲数は、収録時間内で最大 254 曲までです。

ただし、MD は 2 秒以下の音声を録音する場合に も約 2 秒間の領域を使用するため、実際に録音で きる時間は少なくなることがあります。

### 大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)という制限があります。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣下の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。(" コピーのコピー "の禁止。)

なお、アナログ録音には、このような制限はあり ません。

### 録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。"UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、録音・編集・タイトル入力がMDに正しく記録されません。

### よく出てくる MD 用語

### トラックマーク

録音部分に記録される"区切り"のことです。ある区切りから次の区切りまでが1曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由につけることもできます。

トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大 254 曲番まで記録することができます。

### TOC(Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、曲数 や演奏時間などを記録する領域があり、そこに書 き込まれた内容を TOC 情報といいます。


UTOC(User Table of Contents) 利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した文字や、編集した結果などを記録します。 MDにUTOC情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing"と表示され注意を促します。

### MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

### 取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、は がした跡のある MD は、故障の原因になります ので機器に入れないでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。中の円盤には、直接手を触れないでください。)



### 保管

次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- ●湿気やほこりの多い場所
- ●暖房器具の熱が直接当たる場所

### 著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむな どのほかは、著作権法上権利者に無断で使用で きません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の 定めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問合せ先: (社) 私的録音補償金管理協会

### **2** 03-5353-0336

- 放送やレコードその他の録音物 (ミュージックテ ープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽 の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保 護されています。
- 従って、それらから録音した MD やテープを売 ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場 合、および営利(店のBGMなど)のために使用 する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必 要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳 しい内容や申請、その他の手続きについては、 「日本音楽著作権協会 | (JASRAC) の本部または 最寄りの支部にお尋ねください。

### 日本音楽著作権協会

部 (03) 3481-2121 静 岡 支 部 (054) 254-2621 北海道支部(011)221-5088 中部支部(052)583-7590 盛 岡 支 部 (019) 652-3201 北 陸 支 部 (076) 221-3602 仙 台 支 部 (022) 264-2266 京 都 支 部 (075) 251-0134 長野支部(026)225-7111大阪支部(06)6244-0351 大宮支部(048)643-5461神戸支部(078)322-0561 ト野支部(03)3832-1033中国支部(082)249-6362 東京支部(03)3562-4455四国支部(087)821-9191 西東京支部 (03) 3232-8301 九州支部 (092) 441-2285 頼(ペント・コンサート翅 (03) 5286-1671 鹿児島支部 (099) 224-6211 立川支部(042)529-1500那覇支部(098)863-1228 横 浜 支 部 (045) 662-6551

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基 づき製造されています。Dolby、ドルビー 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリー ズの商標です。

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、 レンタルすることは法律により禁じられて います。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、 マクロビジョン社及びその他の著作権利者 が保有する米国特許及びその他の知的財産 権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジ ョン社の許可が必要で、また、マクロビジ ョン社の特別な許可がない限り家庭用及び その他の一部の鑑賞用の使用に制限されて います。分解したり、改造することも禁じ られています。

「DTS」、「DTS デジタルサラウンド」 および「DTS デジタルアウト」は DTS 社の 登録商標です。

### アンプ部

: 総合出力 40 W 実用最大出力

(全高調波ひずみ率 10 %, 6 Ω) LOW

10 W + 10 W HIGH : 10 W + 10 W

### FM チューナー部

受信周波数带域 : 76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHz ステップ) TV 1 ch、2 ch、3 ch (音声)

アンテナ端子 : 75 Ω(不平衡型)

### AM チューナー部

受信周波数带域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

### DVD/CD部

ディスク : 8/12 cm DVD-Video, DVD-R (DVD-Video compatible), Video CD, CD-Audio (CD-DA)、CD-R/RW (CD-DA、Video CD フォーマット) MP3 (再生可能な最大トラック数: 999 トラック、再生可能な最大グル ープ数: 99 グループ、ビットレート: 32 kbps ~ 320 kbps)

映像

信号方式 映像出力

S1 映像出力 : Y (75 Ω) 1 Vp-p, C (75 Ω) 0.286 Vp-p : Y (75 Ω) 1 Vp-p, CB (75 Ω) 0.7 Vp-p, D1 映像出力 : CR (75 Ω) 0.7 Vp-p

: NTSC : CV (75 Ω) 1 Vp-p

電源スタンバイ時の消費電力 : 約0.85 W

サンプリング周波数 : CD 44.1 kHz, DVD 48/96 kHz

量子化ビット数 : 16/20/24 bit ワウ・フラッター : 測定限界以下

デジタルフィルター D/A コンバーター 波長

: デルターシグマ 192 kHz/24 bit

: 半導体レーザー

: CD/VCD 790 nm, DVD 658 nm

### ピックアップ MD部

形式 : ミニディスクデジタルオーディオシステム 記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式 読取方式 : 半導体レーザー(λ =780 nm) による

非接触光学式 : 44.1 kHz

サンプリング周波数 圧縮/伸張方式 : ATRAC/ATRAC3 (MDLP) 方式

チャンネル数 : 2 チャンネルステレオ ワウ・フラッター : 測定限界以下

録音再生時間(80分 MD 使用) : 80分(SP)、160分(LP2)、320分(LP4)

### 本体総合

質量

雷源 : AC 100 V 50/60 Hz 消費雷力 : 43 W : 200 × 128 × 373 mm 寸法(幅 × 高さ × 奥行)

:約4.7 kg

### スピーカー部

形式 : 2ウェイ2スピーカーシステム ウーハー : 10 cm コーンタイプ : 6 cm リングシェープドドームタイプ ツイーター

インピーダンス LOW : 6Ω : 6Ω HIGH 許容入力

LOW : 20 W (Music) HIGH : 20 W (Music) : 84 dB/W (1.0 m) 出力音圧レベル

再生周波数带域 : 50 Hz ~ 50 kHz (-16 dB) 60 Hz ~ 45 kHz (-10 dB) : 140 × 275 × 240 mm

寸法(幅 × 高さ × 奥行) : 約2.6 kg

注) 1 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第 10 次高 調波までの総和です。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

ロにつ しし 著作権に 主 な その他

M

### Q&A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	参 照ページ
	手持ちのアナログ プレーヤーをつな ぎたい	現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」端子に接続している場合は、フォノイコライザーアンプ(サービスルート扱い 品番: RFKZ0088KIT)が必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。	52
他の	有線放送をつなぎ たい	後面の「AUX」端子に接続します。	52
機器との接続	他のスピーカーを つなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。	_
	5.1 ch でサラウンド の音声を楽しみたい	本機に直接サラウンドスピーカーを接続することはできません。 本機の光出力とデコーダー内蔵のAVアンプを接続し、アンプにスピーカーを接続することでドルビーデジタルやDTSの5.1 chの音声を楽しむことができます。	49 52
D	海外で買った DVD は再生できるか	リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。ディスクのジャケットをご覧ください。	表紙 · 7
V	リージョン番号が ないディスクは再 生できるか	DVD のリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格を満たしていない DVD は再生できません。	_
	ビデオで録画でき るか	ほとんどの DVD はコピー禁止処理 がされており、録画できません。	_

	Q(質問)	A(回答)	参 照 ページ
	MD ネットワーク に対応している機 器は?	MD NETWORK カタログにこのマークの付いている 製品が対応しています。	50 51
	MD で長時間録音す る方法は?	[SP/LP] を押して "LP2" または "LP4" を表示させます。 あとは、通常の録音操作をしてくだ さい。	28
	録音用 MD の残り 時間を知りたい	残り時間表示になるまで、[SHIFT] を押しながら[DISPLAY]を押してく ださい。	29
M D	録音済み MD に上書き録音したい	MD は、テープと異なり、上書き録音はできません。 MD の残り時間が少ないときは、いらない曲をイレースで消してから録音してください。	イレース (→ 37 ページ)
	録音済み MD の続きに録音したい	自動的に前の録音部分の続きから録 音しますので、そのまま録音してく ださい。頭出しは不要です。	_
	録音中に音量や音 質を変えたらどう なる?	録音中に音量や音質を調節して、スピーカーからの音を変えても、録音される音には影響しません。ただし、録音中に GUI を操作すると音に影響する場合があります。	_
	LP2、LP4 で録音された MD はどのプレーヤーでも再生できる?	MD <b>LP</b> に対応していないプレーヤーでは再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	_
その他	引っ越しするのだ が、そのまま使え る?	東日本・西日本に関係なく使えます。	_

# Q&A・こんな表示が出たら

### こんな表示が出たら

表示	意味		
	<u></u> 思 <u> </u>	~ 1	
BLANK DISC	ありに1曲も録音されてい  ません。	球音にはそのまま使えま  す。	
CAN'T COMBINE	コンバインできません。	MD システム上の制約です。	
CAN'T DIVIDE	ディバイドできません。	MD システム上の制約です。	
CAN'T EDIT	プログラム、ランダム、リピ ート各モード設定中は、タイ トル編集できません。	各モードを解除したうえ で、編集操作を行ってくだ さい。	
DVD NO DISC	ディスクが入っていません。	ディスクを入れてください。	
UNLOCK	光デジタルケーブルが接続 されていません。	光デジタルケーブルの接続 を確認してください。	
DISC ERROR	MD の読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切 / 入したあと、 MDを入れ直してください。	
	MD に異常があるか、損傷 しています。	MD を取り替えてください。	
DISC FULL	MD の空き時間が足りません。	不要な曲を消去するか、新 しい録音用 MD に取り替え てください。	
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MD の誤消去防止つまみを閉じ た状態にしてください。	
EJECT ERROR LOAD ERROR	MD を出し入れしたときに 異常が発生しました。自動 的に電源が切れます。	MDを一度抜いて、電源を 入れ、操作し直してくださ い。	
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生しました。	MDを入れ直し、操作し直 してください。	
ERROR	操作が違います。	取扱説明書に従って、操作 し直してください。	
F H ( は数字を示します)	内部回路に不具合が起きた 可能性があります。	もう一度、電源を「入」にしてください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。	
GROUP DATA FULL	UTOC エリアに空き領域が ないため、グループにまと めたり、ディバイドやコン バインができません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。または、1 つのグループを解除してください。	

表_示	意味	処 理
MD F ( は数字を示します)	MD の読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。 それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
MD NO DISC	MD が入っていません。	MD を入れてください。
NO REMAIN	MD に空きのない状態で、 DVD/CD の丸録りをしよう としました。	不要な曲を消去するか、新 しい録音用 MD に取り替え てください。
PlaybackDISC	演奏専用 MD に録音・編集 しようとしました。	録音用 MD に取り替えてく ださい。
SCMS、 SCMS CAN'T COPY	ビデオ CD や CD-ROM など、MD に録音できない音 源を録音しようとしました。	オーディオ用の CD に取り 換えてください。
	SCMS が記録された CD-R や CD-RW から MD に録音 しようとしました。(➡ 29 ページ)	[ EDIT MODE ]を押して、録
TITLE FULL	この曲はこれ以上タイトル入 力できません。	タイトルを短くしてくださ い。
TITLE OVER	タイトルが 101 文字以上あります。	[ ENTER ]を押すと、101文 字以降は切り捨てられます。
	タイトルを書き込むだけの空き がない状態で、まとめてタイト ルを入力しようとしました。	録音または再生が終了して "UTOC Writing の点滅後に、 つづきを入力してください。
READ、 MD TOC Read	DVD/CD または MD の TOC 情報を読み込んでいます。	この表示が消灯した後に操作してください。
TRACK NUMBER NOT EQUAL	曲数の違う MD へはタイト ルをコピーできません。	曲数の同じ MD に取り替え てください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト( 保護 )がか かっています。	編集・消去していいか、確認 してから操作してください。
UTOC FULL	タイトルの書き込みまたは グループ編集できるだけの 空きがありません。	. =
	254 曲入っている MD で曲を ディバイドしようとしました。	不要な曲を消去するか、2 曲 を 1 つにまとめてください。

ご参老

### 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談く ださい。

U Io			
こんなときは	ここをお確かめください	参 照 ページ	
電源が入らない	電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。	12	
各ボタンの操作がで きない	ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。	1	
	落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を一度「切」「入」してください。		
ても、再生が始まら ない(または、すぐ	寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、レンズ部に露が付くことがあります。 約1~2時間待ってから使用してください。	ı	
に停止する) 	本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	7	
	ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてくだ さい。		
	ディスクを正しくセットしてください。	14	
	初期設定"視聴制限"の設定を確認してください。	49	
音声/字幕言語が切り 換えられない	複数の言語が入っていないディスクでは切り換えできません。	1	
字幕が出ない	字幕の入っていない DVD では字幕が表示されませ $h$ 。	ı	
	字幕が"切"になっている場合は、字幕を"入"にしてください。	19	
	A-B リピート再生の A 点、B 点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。		
アングルを変えて見 ることができない	複数のアングルが記録されている場面のみ切り換え ることができます。		
視聴制限で設定した 暗証番号を忘れた		_	
すべての設定を工場 出荷時に戻したい	を押しながら、リモコンの[ 10]を押す。(テレビ画面に、"オールクリア"表示が出て、初期設定状態に戻ると消えます。)		
	こんなときは 電源が入らない 各ボい ときない ときない 「▶ DVD/CD]を押ますで ででででないに停止する) をきさいり でででできいいででであれない アンこと制号ををさいした でででないたででないででないでででないででででででででででででででででででで	電源が入らない 電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。 名ボタンの操作ができない ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。 落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。 電源を一度「切」「入」してください。 実いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、レンズ部に露が付くことがあります。約1~2時間待ってから使用してください。 本機で再生できるディスクかどうか確認してください。 ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。 ディスクを正しくセットしてください。 ディスクを正しくセットしてください。 ディスクを正しくセットしてください。 ディスクを正しくセットしてください。 ジ幕が出ない 字幕が出ない 字幕の入っていないディスクでは切り換えできません。 字幕が "切"になっている場合は、字幕を"入"にしてください。 A・B リピート再生の A 点、B 点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。 複数のアングルを変えて見ることができない 見変の内容を工場出荷時に戻してください。 ソースが DVD/CD で停止中に、本体の(■ STOP ]を押しながら、リモコンの[ 10 ]を押す。(テレビ画面に、"オールクリア"表示が出て、初期設定	

			矣 昭
	こんなときは	ここをお確かめください	参 照 ページ
	MDを入れても、自動で引き込まれない。 MDを入れるのに、 かなりの力がいる	排出動作中の MD に、無理な力を加えませんでしたか。電源を入れ直してみてください。	I
	再生できない	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。レンズ部の露付きが考えられます。約1~2時間待ってから使用してください。	1
	録音・編集ができない	誤消去防止状態になっていませんか。MDの誤消去 防止つまみを閉じてください。	56
	タイトルが入力でき ない	BILL 280 ENIO C (7CCV).	
操作(	MD のタイトルや曲名 が出なかったり、表示 が途切れたりする	MD に記録できる文字数( 英数記号で最大約 1700文字。カナはその約半分 )を超えていませんか。文字数の少ないタイトルにつけ直してください。	38
MD)	MDを入れても" MD TOC Read "が点滅したままで、操作ができなくなる。また、この状態で[ MD ▲]を押しても、MD が出てこない	MDのTOC情報読み込み中に異常が発生しました。 [POWER ७/ ]を押す。しばらくするとカチッと音がして、完全に電源が切れます。電源を入れ、すぐ[MD ▲]を押す。MDが出てきます。 (出てこないときは、手順をくりかえす) MDを取り替える。 異常が再発するときは、販売店にご相談ください。	1
	高速録音ができない	録音を終了した時点から 74 分間待たずに同じディスクを録音しようとしませんでしたか。 74 分待ってから録音してください。	30
	ディスクタイトルの 表示がおかしい	グループ機能未対応機種でタイトル入力や編集作業 を行ないませんでしたか。本機で入力をやり直して ください。	32

### 長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

	こんなときは	ここをお確かめください	参 照 ページ
	音声が出ない	音量を確認してください。	_
		接続を確認してください。	
		本体表示部で "DTS NO AUDIO" が点滅していませんか。DTS の音声を再生するためにはデコーダー内蔵の AV アンプが必要です。	52
並		音声がひずむ場合は、ADVANCED SURROUND を "OFF" にしてください。	42
音声	ラジオ放送で、雑音や ひずみが多い	付属のアンテナの向きや位置を変えてみてください。AM ループアンテナを本機から離してください。 送信所が遠い、または近くに大きなビルや山がある 場合は、屋外アンテナを使うのも一つの方法です。	12 53
	ラジオ電波による雑音で、テレビ画面に障害	携帯電話などの充電器が近くにあると、雑音が発生する場合があります。	_
	が出る   	本機とテレビの距離を離してみてください。本機や テレビで室内の簡易アンテナを使用している場合 は、屋外アンテナを使うのも一つの方法です。	53
	早送り/早戻しをし たら画像が乱れる	多少乱れが出ることがありますが、故障ではありません。	_
	テレビに映像が映ら	接続を確認してください。	11
映	ない(または画面サ  イズがおかしい)	テレビの電源を確認してください。	_
像		テレビの入力切り換えを確認してください。	_
		"TV アスペクト" が正しく設定されているか確認してください。	12
		TV 側の画面モードを変更してください。	_
リモコン	リモコンが働かない	乾電池は、⊕、⊖を確かめて正しく入れ、消耗して いる場合は、新しいものに交換してください。	6
ラ		リモコン受光部に向けて正しく操作してください。	6
夷	画面メッセージが出ない	"画面メッセージ"を"入"にしてください。	48
表示	GUI 画面が欠ける (または表示されな い)	GUI 画面表示中、カーソルボタン [◀、▶] を押して 右側の矢印アイコンを選び、[▲、▼] を押して上下 に移動させてください。	24

### MD の制約について

症 状	原因
曲数や録音時間が最大ではないのに "UTOC FULL" が表示される	録音時間に関係なく、曲数が最大になると、録音できなくなります。(MD1枚の最大曲数254曲)
	録音のしかたによっては、254 曲以下であっても録音できないことがあります。
ムーブやディバイド機能が使えない "GROUP DATA FULL"と表示され る。	グループ管理している MD の UTOC エリアに 空きがないために、ムーブやディバイドができ ません。
コンバイン/ディバイド機能が使えないことがある。	部分録音/部分消去をくり返した MD に録音すると、MD 上のデータとしては分断されて記録
曲を消しても残り時間が増えない。	されるため、左記のようなことが起こる場合が  あります。また、SP/LP2/LP4 の各モードが
早送り/早戻しすると、音の途切れることがある。	異なる曲間ではコンバインできません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDの最大録音時間にならない。	MDは、2秒以下の音声を録音する場合でも、約2秒間の領域を使用するため、残り時間より実際に録音できる時間が少なくなります。

### お手入れ

### ■ 本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

### ■ MD を良い音でお楽しみいただくために

別売りの専用クリーナーで時々清掃されることをおすすめします。 推奨品:

MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)

### お知らせ

### ■ DVD/CD について

- ●使用環境により異なりますが、レンズのクリーニングは必要ありません。
- ●誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーは使用しないでください。

ご参考

### 保証とアフターサービス はくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理 ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 0120-878-365

FAX 79- 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、DVD/MDステレオシステムの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用 (例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など) により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

### 修理を依頼されるとき

60~61ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせ ていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、 ご希望により有料で修理させていただき ます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料な どで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
品 名 DVD/MD ステレオシステム				
品番	品 番 SC-PM1DVD			
お買い上げ日 年 月 日				
故障の状況できるだけ具体的に				

### ナショナル/パナソニック 修 理 相 談 窓

ナビダイヤル (全国共通番号)

**2** 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相 談窓口につながります。

呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口 に直接おかけください。

首	都	鲞	地	$\overline{\times}$

栃木 宇都宮市御幸町194-20 千葉 千葉市中央区星久喜町172 **8** (028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1

**2** (027)352-1109

水戸 水戸市柳河町309-2 **8** (029)225-0249

つくば つくば市花畑2丁目8-1

**3** (0298)64-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **3** (048)728-8960 **73** (043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

**3** (03)5477-9780

山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 **25** (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 **25** (045)847-9720

新潟 新潟市東明1丁目8-14

(025)286-0171

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80

**7** (076)294-2683

富山 富山市寺島1298 **\$**(076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112

**3** (0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀7600-7 **25** (0263)58-0073

静岡 静岡市西島765

(函館流通卸センター内) **3** (0138)48-6631 **25** (054)287-9000

名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10

**8** (052)819-0225

岡崎 岡崎市岡町南久保28 **8** (0564)55-5719

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 **25** (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目82 **25** (0577)33-0613

三重 久居市森町字北谷1920-3 **7** (059)255-1380

### 地 $\boxtimes$

奈良 大和郡山市椎木町404-2 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 **8** (077)582-5021

京都 京都市南区上鳥羽石橋町 和歌山 和歌山市中島499-1

**25** (075)672-9636

大阪 大阪市北区本庄西1丁目

**8** (06)6359-6225

 $\mathbf{7}$  (0743)59-2770

**7** (073)475-2984 兵庫 神戸市中央区琴/緒町

3丁目2-6

**3** (078)272-6645

中 鳥取 鳥取市安長295-1

**75** (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33

**3** (0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14

**25** (0852)23-1128 出雪 出雲市渡橋町416 **25** (0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93 **3** (0855)22-6629 岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807

**7** (086)292-1162 広島 広島市西区南観音8丁目

13-20 **25** (082)295-5011

III 山口市鋳銭司

字鋳銭司団地北447-23

**25** (083)986-4050

香川 高松市勅使町152-2 **2** (087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 **25** (088)698-1125 高知 南国市岡豊町中島331-1 **T** (088)866-3142 愛媛 松山市土居田町750-2

**3** (089)971-2144

### 州 地

福岡 春日市春日公園3丁目48 **23** (092)593-9036

佐賀 佐賀市本庄町大字本庄 896-2

**25** (0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1

**25** (095)830-1658

大分 大分市萩原4丁目8-35 **25** (097)556-3815

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 **25** (0985)85-6530 熊本 熊本市健軍本町12-3 **25** (096)367-6067

天草 本渡市港町18-11  $\mathbf{7}$  (0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33

**25** (099)250-5657

大島 名瀬市矢之脇町10-5

**25** (0997)53-5101

沖 抴  $\overline{\mathsf{X}}$ 

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

**25** (098)877-1207

札,幌. 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11

地  $\overline{\mathbf{x}}$ 

2丁目17-7  $\mathbf{7}$  (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

**25** (0166)31-6151

北海

青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町

> 3-7-10 (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2

 $\mathbf{7}$  (018)826-1600

 $\mathbf{7}$  (019)639-5120

**8** (023)641-8100 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65

山形 山形市流通センター

3丁目12-2

7-4-18

**25** (0243)34-1301

**3** (022)387-1117

**3** (0155)33-8477

**|子|| 館**|| 函館市西桔梗589番地241

0102

保証とアフ

### さくいん

アングル イコライザー エリアバンク オールイレース おめざめタイマー おやすみタイマー	42 36 44
力 ·	
クイックリプレイ グループ (MD)	18
高速録音	30
コマ送り・コマ戻し コンバイン	34
サ	
サーチ	15,17
シネマ 視聴制限	
初期設定	48
ズームスキップ	
スロー再生	

( 夕 )	
ダイアログ エンハンサー	43
タイトルを付ける	38
タイトルステーション	41
ダイナミックレンジ圧縮	49
ディバイド	36
ディマー	45
デモ機能トラックイレース	衣祉
トノックイレース	3/
$\mathcal{N}$	
プログラム再生	20
ヘッドホン	47
防磁設計	11
ポジションメモリー機能	15
$\overline{z}$	
マーカー	1.0
マニュアルメモリー	
ミューティング	7 <u>ے</u> ک
ムーブ	

ラ	
ランダム再生	20
リージョン番号	
リピート再生	
留守録タイマー	
録音レベル	29
<b>(アルファベット)</b>	
ADVANCED SURROUND	
D 端子	
DTS	
Dolby Digital	49
DVD-R	7
GUI	
MD ネットワーク	
MDLP	2, 28
MP3	
PBC 付きビデオ CD	14
PCM ダウンサンプリング変換	49
O ##	

### 愛情点検

### 長年で使用の DVD/MD ステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

品番	SC-PM1DVD お買	当い トげロ	午	月		販売店名	<b>7</b>	(	)	お	客	様	<b>7</b> (		)
ппе		さいエいロ	+	73	"				_	ご札	目談窓			-	_

### 松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002